

Časovač ZYT12G a ZYT24G a ZYT16G

Pred prvým použitím si prosím preštudujte tento návod na použitie.

1. FUNKCIE A APLIKÁCIE

Tento produkt dokáže v určitých časoch zapínať a vypínať rôzne elektronické zariadenia. Používa sa takmer vo všetkých oblastiach, či už na verejnosti (pouličné lampy, neónové trubice, reklamné tabule, školské zvončeky) alebo v súkromnom sektore.

2. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE:

Napätie: 24V alebo 12V

alebo 230V

Prúd: 25A

Časovanie: 1min až 168 hodín

Spotreba: <5VA

Prevádzková teplota: -10°C až 50°C

Presnosť: +-2 sekundy na deň (pri cca 25°)

Relatívna vlhkosť vzduchu: 95%

Rozmery: 120 x 72 x 50mm

Hmotnosť: 210g

Batéria: vymeniteľná

3. INŠTALÁCIA A PREVÁDZKA:

Najprv otvorte kryt na zadnej strane časovača a vložte dodanú batériu. Dbajte na správnu polaritu. Potom zatvorte kryt.

Aktualizácia času a dňa v týždni

Nastavte aktuálny čas a dátum. To vykonáte tak, že podržíte tlačidlo CLOCK a nastavíte hodiny, minúty a deň v týždni stláčaním tlačidiel HOUR, MINUTE, WEEK.

NASTAVENIE ČASOVAČA

1. Ak chcete vytvoriť nové nastavenie času, stlačte tlačidlo TIMER. Teraz ste v ponuke nastavenia času. Zobrazí sa 1on. Môžete naprogramovať celkovo 16 rôznych časových okien. Stlačením tlačidla TIMER môžete prepínať medzi rôznymi časovými oknami. Každé časové okno má čas zapnutia a čas vypnutia.

2. Teraz nastavte čas začiatku stlačením tlačidiel HOUR MINUTE a WEEK. Upozorňujeme, že počas nastavenia pracovného dňa si môžete vybrať medzi rôznymi prednastavenými nastaveniami. Napríklad: každý deň v týždni / iba jednotlivé dni / len cez víkendy / iba počas týždňa.

3. Stlačte znovu tlačidlo TIMER. Zobrazí sa 1off.

Teraz, rovnako ako v kroku 3, nastavte čas vypnutia. Vezmite prosím na vedomie, že pre naprogramovanú operáciu by mal existovať čas spustenia aj čas skončenia.

4. Opakujte kroky 1 až 3, kým nenastavíte všetky požadované časové okná.

5. Nakoniec stlačte tlačidlo CLOCK a vráťte sa na zobrazenie času.

6. Stlačením tlačidla AUTO / MANU môžete tiež ručne zapnúť (ON), vypnúť (OFF) alebo automaticky nastaviť nastavenie času (AUTO.).

7. Ak ste nastavili nesprávne nastavenie, odstráňte ho alebo ho zmeňte, stlačte tlačidlo RESET / RECALL. Zobrazí sa --:--

Uistite sa, že pre bezchybnú prevádzku všetkých nepoužitých / požadovaných okien je zobrazené --:--

4. Údržba

- Nepoužívajte časovač na obsluhu zariadení, ktoré by mohli ohroziť životy iných osôb v prípade poruchy, napríklad zdravotníckych pomôcok.
- Ak je časový spínač určený na ovládanie zariadení, ktoré by mohli spôsobiť značné škody v prípade poruchy, mali by byť ešte predtým dodatočne chránené.
- Nepokúšajte sa opravu alebo demontáž zariadenia v prípade chyby. Kontaktujte osobu, ktorá je školená na opravu takéhoto zariadenia.
- Nedotýkajte sa konektorov, akonáhle sú pripojené.
- Chráňte zariadenie pred koróziou a vlhkosťou.

5. Riešenie problémov

1. Ak časovač nesprávne spína, najskôr skontroluje nastavené spínacie časy. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté alebo vypnuté.
2. Uistite sa, že je nastavená automatická prevádzka a nie manuálna. Môžete niekoľkokrát stlačiť tlačidlo AUTO / MANU.
3. Po skontrolovaní nastavení sa uistite, že všetky nevyužité / nepoužité nastavenia sú zobrazené ako --:-- . (Nie 00:00 alebo podobne.)