
DC-DC měniče Victron Energy Orion

1. Instalujte na chladném, suchém a větraném místě.
2. Nejprve připojte „minusový pól“ napájecího kabelu k jednomu z minusových kontaktů v Orionu. Oba minusové kontakty jsou vzájemně propojeny. Vezměte prosím na vědomí, že nesprávné připojení minusového pólu by mohlo vést k přepětí na výstupu.
3. Poté připojte vstupní vedení INPUT, na které nainstalujte pojistku. V tomto okamžiku se ujistěte, že výstupní napětí je v pořádku; pokud ano, můžete zařízení bezpečně připojit k výstupu OUTPUT opět přes pojistku. (Doporučená hodnota pojistky se rovná výstupnímu proudu).
4. Orion je nyní připraven k použití.



Pozor!: proud může být velmi vysoký. Vždy používejte kabely s dostatečným průřezem!
Pozor!: Na vstup i výstup nainstalujte pojistku. Pokud nejsou použity žádné vstupní a výstupní pojistky, nelze uznat záruku.

