

Engleză

Convertoare DC-DC Orion-Tr, neizolate

1. Alegeți un loc răcoros, uscat și bine aerisit.
 2. Conectați mai întâi cablul de alimentare „minus” la una dintre bornele minus ale convertorului Orion.
- Cele două borne negative sunt interconectate.
Rețineți că o conexiune defectuoasă la minus poate duce la supratensiune la ieșire.
3. Conectați restul cablurilor.
- (Orion-Tr 24/12-5: este necesară o siguranță externă de 5 A la intrare) Orion este acum gata de utilizare.

Français

Convertor ORION-Tr DC-DC, neizolat

1. Alegeți un loc răcoros, uscat și bine aerisit.
 2. Conectați mai întâi cablul negativ de alimentare la borna negativă a convertorului Orion.
- Cele două borne negative sunt interconectate. Atenție: nu uitați că o conectare incorectă a bornelor negative poate duce la o supratensiune la ieșire.
3. Conectați restul cablurilor.
- (Orion-Tr 24/12-5: este necesară o siguranță externă de 5 A la intrare)
Orion este acum gata de utilizare.

Deutsch

Convertor DC-DC Orion-Tr, neizolat

1. Alegeți un loc răcoros, uscat și bine ventilat.
 2. Conectați mai întâi cablul de alimentare „minus” la una dintre bornele negative ale convertorului Orion.
- Cele două borne negative sunt conectate între ele.
Vă rugăm să rețineți că o conexiune defectuoasă la „minus” poate duce la o supratensiune la ieșire.
3. Conectați restul cablurilor.
- (Orion-Tr 24/12-5: este necesară o siguranță externă de 5 A la intrare)
Convertorul DC-DC Orion este acum gata de utilizare.

Español

Convertizatoare Orion-Tr DC-DC, neizolate

1. Instalați unitatea într-o zonă răcoroasă, uscată și bine ventilată.
 2. Conectați mai întâi cablul de alimentare negativ la una dintre bornele negative ale convertorului Orion. Cele două borne negative sunt interconectate. Rețineți că o conectare incorectă a polului negativ ar putea duce la o supratensiune la ieșire.
 3. Conectați restul cablurilor.
- (Orion-Tr 24/12-5: este necesară o siguranță externă de 5 A la intrare)
Orion este gata de utilizare.

Nederlands

Convertizoare Orion-Tr DC-DC, neizolate

1. Alegeți un loc răcoros, uscat și bine ventilat.
 2. Conectați mai întâi cablul de intrare negativ la una dintre conexiunile negative ale Orion.
- Cele două borne negative sunt conectate între ele la interior.
Atenție: în cazul unei conexiuni defectuoase la minus, poate apărea o tensiune prea mare la ieșire.
3. Conectați celelalte cabluri.
- (Orion-Tr 24/12-5: este necesară o siguranță externă de 5 A la intrare)
Orion este acum gata de utilizare.

Italiano

Convertore DC-DC Orion-Tr, neizolate

1. Alegeți un loc răcoros, uscat și bine ventilat.
 2. Conectați mai întâi cablul de alimentare „negativ” la unul dintre bornele negative ale Orion. Cele două borne negative sunt conectate între ele. O conectare greșită a polului negativ ar putea provoca supratensiune la ieșire.
 3. Conectați restul cablurilor.
- (Orion-Tr 24/12-5: este necesară o siguranță externă de 5 A la intrare)
Orion este gata de utilizare.

Portugueza

Convertore Orion-Tr DC-DC, neizolate

1. Alegeți un loc ventilat, uscat și răcoros.
 2. Mai întâi conectați cablul de alimentare „negativ” la una dintre bornele negative ale Orion.
- Cele două borne negative sunt interconectate. Rețineți că o conectare incorectă a bornei negative poate provoca o supratensiune la ieșire.
3. Efectuați restul conexiunilor.
- (Orion-Tr 24/12-5: este necesară o siguranță externă de 5 A la intrare)
Orion este acum gata de utilizare.



Orion-Tr 24/12-5



Orion-Tr 24/12-20