

Orion-Tr DC-DC Wandler, nicht isoliert

- 1 Wählen Sie einen kühlen, trockenen und belüfteten Ort aus.**
- 2 Verbinden Sie zunächst das „Minus“-Stromzuführungskabel mit einem der Minusanschlüsse des Orion-Wandlers.**
Die beiden Minus-Anschlüsse sind miteinander verbunden.
Bitte beachten Sie, dass eine fehlerhafte Minus-Verbindung zu einer Überspannung am Ausgang führen kann.
- 3 Schließen Sie die übrigen Kabel an.**
(Orion-Tr 24/12-5: externe 5 A Sicherung am Eingang benötigt)
Der Orion DC-DC Wandler ist nun einsatzbereit.



Orion-Tr 24/12-5



Orion-Tr 24/12-20

Achtung: Der Strom kann sehr hoch sein. Verwenden Sie stets Kabel mit ausreichendem Querschnitt!

Achtung: Installieren Sie sowohl am Eingang als auch am Ausgang eine Sicherung. Ohne Sicherungen erlischt der Garantieanspruch.