

Selbstentlüftungsventil Aladdin

Geeignet für Standard-Flächen- und Badheizkörper mit 1/2 BSP-Gewinde. Funktioniert sowohl in offenen als auch in geschlossenen Systemen.

Inhalt: 1x Ventil Aladdin HV30C, 1x U-Schlüssel (im Staubschutzdeckel)

Lesen Sie diese Anweisungen vor der Installation sorgfältig durch. Andernfalls kann die Garantie erlöschen.

Installation:

- Das Ventil arbeitet schneller, wenn es auf der wärmeren, durchströmten Seite des Heizkörpers montiert wird.
- Verwenden Sie zum Anbringen des Ventils einen geeigneten Schlüssel, aber ziehen Sie ihn nicht zu fest an.
- Obwohl der O-Ring eine ausreichende Abdichtung gewährleistet und kein Dichtband oder Dichtmittel erforderlich ist, kann bei Bedarf eine kleine Menge PTFE-Band verwendet werden.
- **Verwenden Sie den U-Schlüssel erst nach dem ersten**

Befüllen des Kühlers. Nach dem ersten Befüllen:

- Wenn Sie den Heizkörper entleeren möchten und kein Innendruck im System vorhanden ist, verwenden Sie den U-Schlüssel in den Öffnungen der Kassette und lösen Sie das Ventil um eine halbe Umdrehung, damit Luft in das System gelangen kann.
- Warten Sie nach dem Entleeren entweder bis zu 6 Stunden, bis das Ventil wieder in den Automatikbetrieb zurückkehrt, oder entlüften Sie manuell mit dem U-Schlüssel.
- Die Ventile haben eine garantierte Lebensdauer von 5 Jahren. Danach können Sie, wenn sich Luft im Heizkörper ansammelt, eine Ersatzkassette bei Ihrem Händler vor Ort kaufen.