

Selbstentlüftungsventil Aladdin

Geeignet für Standard-Flächen- und Badheizkörper mit 1/2-Zoll-BSP-Gewinde. Funktioniert sowohl in offenen als auch in geschlossenen Systemen.

Lieferumfang: 1x Ventil Aladdin HV30C

Lesen Sie diese Anleitung vor der Installation sorgfältig durch. Andernfalls kann die Garantie erlöschen.

Installation:

- Das Ventil arbeitet schneller, wenn es auf der wärmeren, durchströmten Seite des Heizkörpers montiert wird.
- Verwenden Sie zum Anbringen des Ventils einen geeigneten Schraubenschlüssel, ziehen Sie es jedoch nicht zu fest an.
- Obwohl der O-Ring eine ausreichende Abdichtung gewährleistet und kein Klebeband oder Dichtmittel erforderlich ist, kann bei Bedarf eine kleine Menge PTFE-Band verwendet werden.

Nach der ersten Befüllung:

- Wenn Sie den Heizkörper entlüften möchten und im System kein Innendruck herrscht, lösen Sie das Ventil mit einem Schlüssel um eine halbe Umdrehung, damit Luft in das System gelangen kann.
- Warten Sie nach dem Entlüften entweder bis zu 6 Stunden, bis das Ventil wieder in den automatischen Betrieb zurückkehrt, oder entlüften Sie es manuell mit einem Schlüssel.
- Die Ventile haben eine garantierte Lebensdauer von 5 Jahren. Danach können Sie, falls sich Luft im Heizkörper ansammelt, eine Ersatzkartusche bei Ihrem örtlichen Händler kaufen.