

ELAN

SOLAR FAIRY LIGHTS

Gebrauchsanweisung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Elan-Solar-Lichterkette entschieden haben.

Montage

Seien Sie bei der Installation der Lichterkette stets vorsichtig, insbesondere wenn Sie sie an hohen Stellen anbringen. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, die Kette tagsüber bei ausreichender Beleuchtung auszulegen. **Kinder sollten die Kette nur unter Aufsicht eines verantwortungsbewussten Erwachsenen handhaben.**

Zwischen der ersten LED und dem Solarpanel befindet sich ein 2,2 m langes Kabel. Das bedeutet, dass Sie die Lichterkette in einem Umkreis von 2,2 m um eine Stelle platzieren müssen, an der das Solarpanel ausreichend Sonnenlicht erhält. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Solarpanel in den Boden stecken. Schieben Sie das bereits montierte Solarpanel niemals auf den Erdspeer, sondern stecken Sie zuerst den Erdspeer in den Boden und befestigen Sie dann das Solarpanel. Schäden am Solarpanel, die durch unsachgemäße Installation verursacht werden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Wenn der Boden hart ist, befeuchten Sie ihn oder bohren Sie mit einem härteren, spitzen Gegenstand ein Loch in den Boden.

Tipps zum Laden mit Solarenergie

Was Sie tun müssen:



Stellen Sie sicher, dass das Panel nach Süden ausgerichtet ist.



Reinigen Sie das Solarpanel von Zeit zu Zeit

Was Sie nicht tun dürfen



Laden Sie das Solarpanel nicht hinter Glas auf



Stellen Sie das Solarpanel nicht an schattigen Orten auf.

Bedienung

Die Elan-Lichterkette arbeitet vollautomatisch. Schalten Sie sie einfach einmal ein, dann leuchtet sie nach Einbruch der Dunkelheit automatisch auf und schaltet sich bei Tagesanbruch automatisch aus. Zum Einschalten drücken Sie einfach den Einschaltknopf an der Unterseite des Solarmoduls.

Leuchtmodi:

Es stehen 2 Leuchtmodi zur Verfügung: Dauerlicht und Blinklicht. Drücken Sie die Modus-Taste an der Unterseite des Solarmoduls und wählen Sie durch wiederholtes Drücken der Taste entweder Dauerlicht oder Blinklicht aus.

Fehlerbehebung:

Die Lichter leuchten, obwohl es noch nicht dunkel ist:

Die Elan-Lichterkette verfügt über einen Sensor am Solarpanel, der erkennt, wann es dunkel ist, und ein Signal zum Einschalten der Lichter sendet. Wenn die Lichter tagsüber angehen, ist es möglich, dass das Solarpanel im Schatten liegt. Dies geschieht bei sehr schlechtem Wetter, ist aber auch ein Zeichen dafür, dass das Solarpanel an einem schlecht beschatteten Ort angebracht ist.

Meine Lichter haben nur die ersten paar Nächte funktioniert und sind dann ausgegangen:

Die Elan-Lichterkette ist in der Regel werkseitig teilweise aufgeladen, sodass die Lichter in den ersten Nächten leuchten sollten, ohne vollständig aufgeladen werden zu müssen. Wenn die Kette nach einigen Nächten nicht mehr leuchtet, ist es möglich, dass sie in den ersten Tagen nicht ausreichend aufgeladen wurde. Überprüfen Sie die Position des Solarmoduls, bevor Sie die Lichterkette ausschalten (Taste an der Unterseite des Solarmoduls). Lassen Sie die Lichter mindestens 3 Tage lang ausgeschaltet, damit sich die Akkus tagsüber aufladen können und nachts nicht entladen werden.

Die Kette leuchtet nicht und hat noch nie geleuchtet:

Die Elan-Lichterkette ist in der Regel werkseitig teilweise aufgeladen, dies ist jedoch nicht immer der Fall. Überprüfen Sie die Position des Solarpanels, bevor Sie die Lichterkette ausschalten (Taste an der Unterseite des Solarpanels). Lassen Sie die Lichter mindestens 3 Tage lang ausgeschaltet, damit sich die Akkus tagsüber aufladen können und nachts nicht entladen werden. Vergewissern Sie sich außerdem, dass sich keine Lichtquelle in der Nähe des Solarpanels befindet, die den Sensor im Solarpanel verwirrt und die Elektronik glauben lässt, es sei noch Tag. Decken Sie das Solarpanel mit Ihrer Hand oder einem dicken Tuch ab und prüfen Sie, ob es aufleuchtet.

Aufladen der Akkus mit einem Ladegerät:

Die darin enthaltenen Akkus können auch mit einem handelsüblichen AA-Ladegerät aufgeladen werden. Achten Sie jedoch darauf, dass Ihr Ladegerät für NiMH-Akkus geeignet ist.

Austausch der Batterien:

Nach mehreren Jahren Gebrauch müssen die Batterien ausgetauscht werden. Dies erkennen Sie an der nachlassenden Leuchtleistung. Um die Batterien auszutauschen, lösen Sie die 4 Schrauben an der Unterseite des Solarpanels und entnehmen Sie die Batterien vorsichtig aus dem Inneren.

Ersetzen Sie sie durch wiederaufladbare AA-Akkus mit derselben oder einer höheren mAh-Kapazität. **Bitte entsorgen Sie alte Akkus ordnungsgemäß.**

Es ist wichtig, dass Sie alte Akkus ausschließlich durch NiMH-Akkus ersetzen. Die Verwendung anderer Arten von Akkus oder Einwegbatterien kann die Lichterkette beschädigen und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.

ELAN

SOLAR FAIRY LIGHTS

Gebrauchsanweisung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Elan-Solar-Lichterkette entschieden haben.

Montage

Gehen Sie bei der Installation der Lichterkette stets vorsichtig vor, insbesondere wenn Sie sie an hohen Stellen anbringen. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, die Kette tagsüber bei ausreichender Helligkeit auszulegen. **Kinder sollten die Kette nur unter Aufsicht eines verantwortungsbewussten Erwachsenen handhaben.**

Zwischen der ersten LED und dem Solarpanel befindet sich ein 2,2 m langes Kabel. Das bedeutet, dass Sie die Lichterkette in einem Abstand von maximal 2,2 m zu einer Stelle anbringen müssen, an der das Solarpanel ausreichend Sonnenlicht erhält. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Solarmodul in den Boden stecken. Schieben Sie das bereits montierte Solarmodul niemals auf den Erdspeiß, sondern stecken Sie zuerst den Erdspeiß in den Boden und befestigen Sie dann das Solarmodul. Schäden am Solarmodul, die durch unsachgemäße Installation verursacht werden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Wenn der Boden hart ist, befeuchten Sie ihn oder bohren Sie mit einem härteren, spitzen Gegenstand ein Loch in den Boden.

Tipps zum Laden mit Solarenergie

Was Sie tun sollten:



Stellen Sie sicher, dass das Panel nach Süden ausgerichtet ist.



Reinigen Sie das Solarpanel von Zeit zu Zeit

Was Sie nicht tun dürfen



Laden Sie das Solarpanel nicht hinter Glas auf



Stellen Sie das Solarmodul nicht an schattigen Orten auf.

Bedienung

Die Elan-Lichterkette arbeitet vollautomatisch. Schalten Sie sie einfach einmal ein, dann leuchtet sie nach Einbruch der Dunkelheit automatisch auf und schaltet sich bei Tagesanbruch automatisch aus. Zum Einschalten drücken Sie einfach den Einschaltknopf an der Unterseite des Solarmoduls.

Leuchtmodi:

Es stehen 2 Leuchtmodi zur Verfügung: Dauerlicht und Blinklicht. Drücken Sie die Modus-Taste an der Unterseite des Solarmoduls und wählen Sie durch wiederholtes Drücken der Taste entweder Dauerlicht oder Blinklicht aus.

Fehlerbehebung:

Die Lichter leuchten auch, wenn es noch nicht dunkel ist:

Die Elan-Kette verfügt über einen Sensor am Solarpanel, der erkennt, wenn es dunkel wird, und ein Signal zum Einschalten der Beleuchtung sendet. Wenn die Beleuchtung tagsüber angeht, ist es möglich, dass das Solarpanel im Schatten liegt. Dies geschieht bei sehr schlechtem Wetter, ist aber auch ein Anzeichen dafür, dass das Solarpanel an einem schlecht beschatteten Ort angebracht ist.

Meine Lichter haben nur in den ersten paar Nächten funktioniert und sind dann ausgegangen:

Die Elan-Lichterkette ist in der Regel werkseitig teilweise aufgeladen, sodass die Lichter in den ersten Nächten leuchten sollten, ohne vollständig aufgeladen werden zu müssen. Wenn die Kette nach einigen Nächten nicht mehr leuchtet, ist es möglich, dass sie in den ersten Tagen nicht ausreichend aufgeladen wurde. Überprüfen Sie die Position des Solarmoduls, bevor Sie die Lichterkette ausschalten (Taste an der Unterseite des Solarmoduls). Lassen Sie die Lichter mindestens 3 Tage lang ausgeschaltet, damit sich die Akkus tagsüber aufladen können und nachts nicht entladen werden.

Die Kette leuchtet nicht und hat noch nie geleuchtet:

Die Elan-Lichterkette ist in der Regel werkseitig teilweise aufgeladen, dies ist jedoch nicht immer der Fall. Überprüfen Sie die Position des Solarpanels, bevor Sie die Lichterkette ausschalten (Taste an der Unterseite des Solarpanels). Lassen Sie die Lichter mindestens 3 Tage lang ausgeschaltet, damit sich die Akkus tagsüber aufladen können und nachts nicht entladen werden. Vergewissern Sie sich außerdem, dass sich keine Lichtquelle in der Nähe des Solarpanels befindet, die den Sensor im Solarpanel verwirrt und die Elektronik glauben lässt, es sei noch Tag. Decken Sie das Solarpanel mit Ihrer Hand oder einem dicken Tuch ab und prüfen Sie, ob es aufleuchtet.

Aufladen der Akkus mit einem Ladegerät:

Die darin enthaltenen Akkus können auch mit einem handelsüblichen AA-Ladegerät aufgeladen werden. Achten Sie jedoch darauf, dass Ihr Ladegerät für NiMH-Akkus geeignet ist.

Austausch der Batterien:

Nach mehreren Jahren Gebrauch müssen die Batterien ausgetauscht werden. Dies erkennen Sie an der nachlassenden Leuchtleistung. Um die Batterien auszutauschen, lösen Sie die 4 Schrauben an der Unterseite des Solarpanels und entnehmen Sie die Batterien vorsichtig aus dem Inneren.

Ersetzen Sie sie durch wiederaufladbare AA-Akkus mit derselben oder einer höheren mAh-Kapazität. **Bitte entsorgen Sie alte Akkus ordnungsgemäß.**

Es ist wichtig, dass Sie alte Akkus ausschließlich durch NiMH-Akkus ersetzen. Die Verwendung anderer Arten von Akkus oder Einwegbatterien kann die Kette beschädigen und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.