

MADISON

LUMINI SOLARE



Vă mulțumim că ați ales SolarCentre's Madison Solar Lights. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza luminile.

Cum funcționează:

În timpul zilei, panoul solar absoarbe lumina soarelui care încarcă bateria reîncărcabilă preinstalată, care apoi alimentează luminile pe timp de noapte. La asfințit, luminile se vor aprinde automat și se vor stinge automat după 8 ore. Luminile nu vor funcționa dacă panoul solar se află la lumina zilei sau într-o cameră luminată. Luminile nu se vor aprinde dacă sunt stinse, dar se vor încărca în continuare.

Instalarea panoului solar:

Atunci când poziționați panoul solar, evitați locurile în care lumina soarelui este obstrucționată de copaci, frunze, clădiri, garduri sau de umbrele create de acestea. O locație înșorită orientată spre sud este întotdeauna cea mai bună. Vă rugăm să rețineți că aveți 4,5 metri de cablu între fiecare lampă și panoul solar, astfel încât vă rugăm să țineți cont de acest lucru atunci când selectați locația panoului.

Montarea cu șurub a panoului solar:

Prezentați suportul la locul de instalare și marcați cele trei găuri de pe baza suportului înainte de a utiliza șuruburile furnizate pentru a fixa suportul în poziție. Acum puteți atașa panoul solar la suport.

Montarea pe țărșă a panoului solar:

Vă rugăm să nu încercați să înfigeți țărșul în pământ cu panoul solar sau suportul de panou solar atașat, deoarece acest lucru poate deteriora panoul solar, țărșul sau suportul. Verificați dacă solul nu este prea dur și împingeți țărșul în pământ. Dacă solul este prea dur, turnați apă în zona dorită pentru a-l înmuia și faceți o gaură folosind un obiect metalic puternic înainte de a înfige țărșul în acea gaură. Odată ce țărșul este în poziție, glisați ușor panoul solar pe partea superioară a țărșului. Orice deteriorare cauzată țărșului, suportului sau panoului solar ca urmare a încercării de a le înfige în sol dur nu este acoperită de garanție.

Vă rugăm să rețineți că un panou prost poziționat va reduce drastic performanța luminilor.

Instalarea luminilor:

Vă rugăm să vă asigurați întotdeauna că cablul care duce de la panoul solar Madison la luminile dvs. este destul de întins. Stresarea acestui cablu poate deteriora fie luminile, fie panoul solar și vă va anula garanția.

Deși luminile dvs. sunt concepute pentru a funcționa în exterior pe tot parcursul anului, acestea nu sunt concepute pentru a sta în apă pentru perioade îndelungate. Vă rugăm să vă asigurați că luminile dvs. nu sunt amplasate astfel încât să stea în apă stătătoare. Deteriorarea cauzată de apă prin lăsarea luminii (luminilor) în apă va invalida garanția.

Instrucțiuni de utilizare:

Vă rugăm să rețineți că luminile dvs. nu vor funcționa în timp ce panoul solar se află în lumina zilei sau în interior, sub lumină artificială. Dacă doriți să testați luminile în timp ce este încă lumină, așezați panoul solar cu fața în jos pe o suprafață plană.

Vă rugăm să localizați butonul de apăsare pe partea inferioară a panoului solar.

Trei setări de putere vă permit să selectați echilibrul perfect între luminozitate și timp de funcționare pentru a garanta performanța pe tot parcursul anului. Lumini mai slabe înseamnă că se consumă mai puțină energie, ceea ce, la rândul său, înseamnă o durată mai mare de funcționare. Vă recomandăm să utilizați modul de luminozitate maximă vara, primul mod de economisire a energiei primăvara și toamna și al doilea mod de economisire a energiei iarna.

Prima apăsare: Luminile se vor aprinde după lăsarea întinericului în modul de luminozitate maximă.

A doua apăsare: Luminile se vor aprinde la asfințit în primul mod de economisire a energiei în care luminozitatea este redusă cu 25%, dar luminile vor funcționa mai mult timp.

A treia apăsare: Luminile se vor aprinde la amurg în al doilea mod de economisire a energiei, în care luminozitatea este redusă cu 50%, dar luminile vor funcționa și mai mult timp.

A treia apăsare: Luminile se vor stinge și nu se vor aprinde automat, dar se vor încărca în continuare.

Rezolvarea problemelor:

Luminile mele sunt aprinse, dar nu este întineric

Luminile solare Madison au un senzor crepuscular în panoul solar care le spune când este suficient de întineric pentru a se aprinde. Dacă luminile dvs. se aprind în timpul zilei, panoul solar poate crede că este întineric când nu este. Acest lucru se poate întâmpla în condiții meteorologice neobișnuit de întunecate, dar, de obicei, este un semn că panoul solar este poziționat într-un loc foarte umbrat. Vă rugăm să regândiți amplasarea panoului solar sau să îndepărtați obiectele care împiedică lumina să ajungă la panoul solar.

Luminile mele au funcționat în primele câteva nopți și apoi au încetat să mai funcționeze

De obicei, luminile solare Madison sunt încărcate parțial, astfel încât vor funcționa timp de câteva nopți fără a primi o nouă încărcare de la soare. Dacă luminile nu mai funcționează după câteva nopți, atunci este posibil ca acestea să nu fi primit o încărcare proaspătă în primele câteva zile. Va trebui să vă îmbunătățiți amplasarea panoului solar înainte de a opri luminile și să le lăsați oprite timp de cel puțin 3 zile (asigurându-vă că a trecut cel puțin o zi înșorită) pentru a permite bateriilor să se reîncarce.

Nu-mi pot aprinde luminile și nu mi s-au aprins niciodată

1. Vă rugăm să începeți prin a verifica dacă luminile dvs. sunt pornite apăsând de mai multe ori comutatorul de pe partea inferioară a panoului solar. Amintiți-vă că luminile solare Madison se vor aprinde numai după lăsarea întinericului, astfel încât vă rugăm să vă asigurați că panoul solar este complet acoperit dacă testați lumina (luminile) afară în timpul zilei sau în interiorul unei încăperi iluminate.

2. Dacă este întineric și luminile dvs. nu se aprind, este posibil ca o lumină din apropiere să interfereze cu senzorul crepuscular. Aceasta ar putea fi iluminatul stradal din apropiere sau lumina care vine din interiorul sau exteriorul proprietății dvs. sau al unei proprietăți învecinate. Pentru a verifica acest lucru, acoperiți complet panoul solar. Dacă luminile se aprind, scoateți capacul și reglați unghiul panoului solar pentru a evita lumina care provoacă interferență.

3. De obicei, Madison vine parțial încărcat, dar nu este întotdeauna cazul. Vă rugăm să opriți luminile la comutatorul de pe partea inferioară a panoului solar și să le lăsați oprite timp de cel puțin 3 zile (asigurându-vă că a trecut cel puțin o zi înșorită) pentru a permite bateriilor să se reîncarce.

4. Uneori, luminile pot fi deteriorate accidental în timpul instalării. Verificați lumina (luminile) și toate cablurile în cazul în care au fost deteriorate accidental.

Pentru asistență pentru clienți, vă rugăm să contactați comerciantul dumneavoastră sau să trimiteți un e-mail la info@thesolarcentre.co.uk.