

TRURO

ILUMINAT SOLAR DE PERETE

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Slovacă:

Secțiunea superioară este proiectată pentru a maximiza timpul de funcționare chiar și atunci când lumina se află într-o locație umbră sau pentru a crește timpul de funcționare în zilele cu vreme rea. Cu comutatorul în poziția **S**, lumina funcționează în modul standard. Prin comutarea comutatorului în poziția **P**, durata de funcționare este mărită semnificativ datorită unei ușoare reduceri a luminozității. În modul **P**, lumina încearcă să funcționeze cât mai eficient posibil, astfel încât, dacă panoul solar nu primește suficientă lumină solară în timpul zilei, durata de funcționare va fi redusă în timpul nopții, ca în cazul altor produse solare. Dacă lumina nu se aprinde în timpul întinericului, rotiți comutatorul în poziția **OFF** și lăsați-o să se încarce timp de 3 zile la soare înainte de a o utiliza din nou.

Cehă:

Secțiunea superioară este proiectată pentru a maximiza timpul de funcționare chiar dacă iluminatul este într-o locație umbră sau pentru a crește timpul de funcționare în timpul mai multor zile cu vreme rea. Cu comutatorul în poziția **S**, lumina funcționează în modul standard. Prin comutarea comutatorului în poziția **P**, durata de funcționare este mărită semnificativ datorită unei ușoare reduceri a luminozității. În modul **P**, lumina încearcă să funcționeze cât mai eficient posibil, astfel încât, dacă panoul solar nu primește suficientă lumină solară în timpul zilei, orele de lumină vor fi reduse în timpul nopții, așa cum se întâmplă cu alte produse solare. Dacă iluminatul nu se aprinde în timpul întinericului, rotiți comutatorul în poziția **OFF** și lăsați-l să se încarce timp de 3 zile la soare înainte de a-l utiliza din nou.

A

Deșurubați șuruburile din partea laterală a lămpii pentru a elibera suportul de perete.
Deșurubați șuruburile din partea laterală a lămpii pentru a elibera suportul de perete.

B

Înșurubați suportul de perete pe perete la locul ales. Înșurubați suportul de perete pe perete la locația aleasă.

C

Așezați iluminatul pe suportul de perete și înșurubați părțile laterale
Așezați lumina pe suportul de perete și înșurubați părțile laterale.

D

Lăsați lumina în locul ales timp de 2 până la 3 zile pentru a se încălzi.
Lăsați lumina în locul ales timp de 2 până la 3 zile pentru a se încălzi.

E

Deșurubați partea superioară a lămpii pentru a ajunge la comutator. Rotiți lumina în poziția **P** sau **S**.
Deșurubați partea superioară a lămpii pentru a ajunge la comutator. Rotiți lumina în poziția **P** sau **S**.

F

Pentru a înlocui bateriile, demontați partea superioară a luminii și împingeți cu atenție lumina de pe suportul de perete. Pentru a înlocui bateriile, demontați partea superioară a luminii și împingeți cu atenție lumina de pe suportul de perete.

G

Deșurubați cele două șuruburi din partea de jos a luminii și îndepărtați-le de modulul solar. Scoateți bateriile vechi.
Deșurubați cele două șuruburi din partea de jos a luminii și îndepărtați-le de modulul solar. Scoateți bateriile vechi.

H

Introduceți baterii noi, potriviți secțiunea modulului solar la restul lămpii și puneți-o la loc. Introduceți baterii noi, potriviți o parte din modulul solar înapoi la restul lămpii și puneți-o la loc.

I

Montați lampa înapoi în suportul de perete și verificați dacă comutatorul este în poziția **P** sau **S**. Montați lampa înapoi în suportul de perete și verificați dacă comutatorul este în poziția **P** sau **S**.

J

Așteptați până se întunecă pentru ca lumina să se aprindă automat.
Așteptați lăsarea întinericului pentru ca lumina să se aprindă automat.

NU instalați lumina în zone umbrite. Nu instalați lumina în zone umbrite.

