

Bolț solar de iluminat KODIAK PIR

Manual de utilizare:

Vă mulțumim că ați achiziționat Kodiak - iluminat solar pentru borne. Vă rugăm să studiați acest manual de instrucțiuni în detaliu înainte de instalare și utilizare.

Instalare:

Înainte de instalarea propriu-zisă, luați în considerare poziționarea iluminatului astfel încât dispozitivul să poată capta cel mai bine razele soarelui. Pentru performanțe optime, montați Kodiak într-o locație orientată spre sud și care nu este protejată de niciun obstacol, cum ar fi clădiri, garduri, copaci, magazii sau arbuști.

Montarea pe un știft în sol:

Fiți foarte atenți atunci când instalați iluminatul. Garanția nu acoperă nicio deteriorare a știftului sau a iluminatului în timpul instalării. Înainte de a înfige știftul de iluminat în pământ, faceți o gaură în pământ cu un obiect puternic din oțel. Dacă solul este prea dur, va fi de ajutor dacă turnați apă peste el. Odată ce apa s-a înmuiat, solul este mai moale și știftul de iluminat este mai ușor de introdus. Când știftul este în poziție, pur și simplu împingeți pin lumina

Montarea pe o suprafață plană:

Îndepărtați cu grijă șaiba neagră din partea de jos a fiecărei lumini. Înșurubați această șaibă în locația aleasă și atașați lumina la aceasta.

Utilizarea iluminatului:

Scoateți panourile solare din difuzorul alb frecându-le ușor. Pe partea inferioară a panoului solar inferior se află un comutator cu trei trepte (a se vedea imaginea din dreapta). **O** înseamnă oprit. Dacă lăsați lanterna în poziția **O**, unitatea dvs. se va încărca, dar nu se va aprinde automat după lăsarea întunericului și atunci când este detectată mișcare. Cu comutatorul în poziția **S**, lanterna va fi în modul șunt. În acest mod, lanterna funcționează la putere redusă după lăsarea întunericului și va trece la putere maximă numai dacă este detectată mișcare. Cu comutatorul în poziția **P**, veți ajunge la modul de economisire. În acest mod, luminozitatea luminii este ușor redusă, obținându-se astfel un timp de funcționare dublu. Atât în modul **S**, cât și în modul **P**, lumina se aprinde automat după lăsarea întunericului și pornește la putere maximă dacă este detectată mișcare. Selectați modul dorit și apoi plasați panourile solare înapoi în difuzor.

Vă rugăm să rețineți că lumina se va aprinde întotdeauna după lăsarea întunericului .

Amplasarea panourilor solare:

Solar Stâlpul de iluminat Kodiak utilizează o pereche de panouri solare inteligente pentru cea mai bună performanță chiar și în condiții de soare slab. **Înainte de a instala perechea de panouri, rețineți că panoul solar superior poate fi ridicat și rotit numai în direcțiile indicate. Nu împingeți niciodată în forță panoul superior și nu încercați să îl rotiți acolo unde nu poate fi rotit. Acest lucru ar putea cauza deteriorarea panoului, care nu ar fi acoperită de garanție.** Începeți prin a ridica ușor panoul solar superior care este atașat la panoul inferior. Panoul superior poate fi ridicat și înclinat la un unghi de 45°. Acum rotiți panoul superior în sensul acelor de ceasornic până la un unghi maxim de 180°, după cum este necesar.

Ambele panouri trebuie să fie acum expuse complet la lumina soarelui. Înclinarea panoului solar inferior nu este posibilă. Pentru cea mai bună izolare solară, panoul solar superior poate fi înclinat așa cum este descris mai sus. Nu lăsați panoul solar superior într-o poziție care umbrește panoul solar inferior (a se vedea plasarea incorrectă a panoului solar în imaginea de mai sus.) Dacă aveți nevoie ca panoul superior să fie înclinat într-o direcție diferită de cea a panoului inferior, trageți ușor pentru a scoate panourile solare din difuzor, rotiți-le în direcția dorită și fixați-le înapoi pe difuzor.

Înlocuirea bateriilor:

Cele două baterii reîncărcabile AA care sunt deja incluse cu dispozitivul sunt proiectate să dureze minimum 1 an. Dacă ați întâmpinat probleme de performanță în timpul primului an, este puțin probabil să fie nevoie să înlocuiți bateriile (consultați **D e p a n a r e a**). Atunci când bateriile trebuie înlocuite, scoateți panourile solare trăgându-le ușor afară din difuzorul alb. Răsturnați panoul solar superior și trageți-l spre panoul inferior, astfel încât cele două panouri să fie strâns unite. Inversați această pereche de panouri pliate și așezați-le pe o suprafață plană, astfel încât să puteți vedea LED-ul și comutatorul basculant. Utilizați o șurubelniță pentru a desuruba cele patru șuruburi și scoateți cu grijă compartimentul bateriei. Aveți grijă când scoateți compartimentul bateriei, deoarece această componentă este conectată la panoul solar prin două fire care se pot rupe dacă nu aveți grijă. Deteriorarea acestor fire va anula garanția. Scoateți cu atenție bateriile vechi și înlocuiți-le cu 2 baterii reîncărcabile AA noi. Reciclați bateriile vechi în modul corect. Odată ce bateriile noi sunt la locul lor, înșurubați întregul compartiment pentru baterii la loc.

Rezolvarea problemelor:

Iluminatul este aprins chiar și atunci când nu este întuneric:

Lampa dvs. cu stâlp Kodiak are un senzor de reducere a intensității luminii încorporat în panoul solar care transmite un impuls dispozitivului pentru a vedea dacă este suficient de întuneric pentru a aprinde lumina. Dacă luminile se aprind în timpul zilei, înseamnă că senzorul este conștient de întuneric chiar și atunci când nu este. Acest lucru se poate întâmpla dacă vremea este neobișnuit de urâtă sau dacă panoul solar este amplasat într-un loc foarte umbrat. Vă rugăm să vă asigurați că panoul solar nu este umbrat.

Iluminatul a funcționat doar în primele câteva nopți:

Lumina poate străluci de obicei în primele câteva nopți fără o încărcare inițială completă, deoarece este parțial preîncărcată din fabrică. Dacă lumina nu mai funcționează după câteva nopți, este probabil din cauză că nu a fost încărcată complet în timpul zilelor dvs. de utilizare. Opriti dispozitivul cu comutatorul de alimentare de pe partea inferioară și lăsați-l să se încarce complet timp de cel puțin 3 zile înainte de a-l utiliza din nou.

Iluminatul nu este încă pornit:

Vă rugăm să vă asigurați mai întâi că luminile sunt aprinse. Dacă este întuneric și lumina nu este aprinsă, acest lucru se poate datora apropierii unei surse de lumină (de exemplu, iluminatul stradal, lumina care vine din exteriorul sau interiorul proprietății dvs. sau de la vecini) care afectează senzorul de reducere a intensității și împiedică aprinderea luminii. Pentru a verifica, pur și simplu acoperiți complet panoul solar superior sau inferior pentru a vedea dacă lumina se aprinde sau nu. De obicei, iluminatul este parțial încărcat din fabrică, dar aceasta nu este întotdeauna regula. Opriti dispozitivul cu comutatorul de pe partea inferioară și lăsați-l să se încarce complet timp de cel puțin 3 zile înainte de a-l utiliza din nou.

