

FASCI

LAMPĂ SOLARĂ PENTRU MAGAZIE

VĂ RUGĂM SĂ
ÎNCĂRCAȚI ÎN TIMP DE 3
ZILE ÎNAINTE DE PRIMA
UTILIZARE



Asigurați-vă că panoul solar este orientat spre sud sau cât mai aproape posibil de această direcție



Curățați panoul solar din când în când



NU amplasați panoul solar în zone umbrite.



NU încărcăți panoul solar în spatele unei suprafețe de sticlă

Aveți întotdeauna grijă când instalați lampa solară Beam Solar Shed Light, mai ales când o montați la înălțime.

Ghid de utilizare

Vă mulțumim că ați ales lampa solară Beam Solar Shed Light de la The Solar Centre. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza lampa.

Vă rugăm să rețineți că lampa solară Beam Solar Shed Light este concepută pentru a se încărca ziua și a funcționa noaptea. Este posibil să utilizați lampa în timpul zilei, dar aceasta nu se va încărca în timp ce o utilizați. Utilizarea regulată în timpul zilei pentru perioade îndelungate va duce la descărcarea completă a lămpii solare Beam Solar Shed Light.

Instalarea panoului solar

Înainte de a instala lampa în locația dorită, trebuie să alegeți cel mai bun loc pentru panoul solar, astfel încât acesta să primească cât mai multă lumină naturală. Distanța dintre lampa și panoul solar este de 1,8 metri, de aceea este esențial să nu amplasați panoul solar într-un loc inaccesibil pentru lampa pe care doriți să o instalați. Panoul solar trebuie instalat în exterior. Când amplasați panoul solar, încercați întotdeauna să îl orientați spre sud, sud-est sau sud-vest, evitând locurile în care lumina zilei este obstrucționată de clădiri, garduri, copaci sau umbrele pe care acestea le creează. Odată ce ați identificat locația panoului solar, instalați-l folosind șuruburile și diblurile furnizate.

Instalarea corpului de iluminat

Vă rugăm să rețineți că unitatea de iluminat este concepută exclusiv pentru utilizare în interior și nu poate fi instalată în exterior. Instalarea unității de iluminat în exterior va duce probabil la pătrunderea apei, ceea ce va anula garanția.

Unitatea de iluminat poate fi instalată rapid și ușor folosind plăcuțele adezive dublu-adezive furnizate. Pur și simplu îndepărtați folia de protecție de pe o parte a plăcuțelor și fixați-le în locul dorit. Odată ce plăcuțele sunt fixate bine, îndepărtați folia de pe fața plăcuțelor, apăsați ferm unitatea de iluminat împotriva plăcuțelor și mențineți-o așa timp de 1 minut. Asigurați-vă că șnurul de tragere se află pe partea inferioară a unității de iluminat, astfel încât să atârne în jos. Acum puteți conecta cablul panoului solar în partea superioară a unității de iluminat.

Dacă preferați, puteți fixa lampa în poziție cu șuruburi. Există o mică fantă lângă fiecare dintre cele patru colțuri ale abajurului din plastic transparent. Introduceți ușor capătul unei șurubelnițe mici cu cap plat în fiecare fantă, pe rând, și aplicați o ușoară presiune în jos asupra șurubelniței pentru a desprinde abajurul de corpul lămpii. Odată ce abajurul este îndepărtat, veți observa că există două orificii pentru șuruburi pe banda LED. Acum puteți utiliza șuruburile și diblurile furnizate pentru a instala lampa înainte de a împinge abajurul la loc.

Instrucțiuni de utilizare

Acum că lampa și panoul solar sunt instalate, acestea sunt gata de utilizare. Pentru a aprinde lampa, trageți pur și simplu de cordonul de tragere.

Vă rugăm să rețineți că lampa solară Beam pentru magazie este alimentată cu energie solară, de aceea este esențial să economisiți energie ori de câte ori este posibil. Nu uitați să stingeți lampa după ce ați terminat de utilizat-o, altfel se va descărca complet și nu va funcționa când veți avea nevoie de ea data viitoare.

Vă rugăm să rețineți că lampa solară Beam pentru magazie este concepută să se încarce ziua și să funcționeze noaptea. Este posibil să utilizați lampa în timpul zilei, dar aceasta nu se va încărca în timp ce o utilizați. Utilizarea regulată în timpul zilei pentru perioade îndelungate va duce la descărcarea completă a lămpii solare Beam pentru magazie.

Depanare:

Dacă lampa solară Beam Solar Shed Light nu mai funcționează, este probabil ca bateria să se fi descărcat. Motivele obișnuite pentru care lampa se descarcă sunt:

Lampa a fost lăsată aprinsă din greșeală.

Lampa este utilizată prea des sau prea mult timp.

Lampa este utilizată regulat în timpul zilei, când ar trebui să se încarce. Mufa panoului solar nu este conectată la unitatea de iluminat.

Lampa nu se încarcă suficient din cauza amplasării necorespunzătoare a panoului solar.

Lampa nu se încarcă suficient din cauza unei perioade îndelungate de vreme înnorată.

Vă rugăm să urmați procedura de reîncărcare de mai jos.

Procedura de reîncărcare:

1. Asigurați-vă că mufa panoului solar este conectată la unitatea de iluminat.
2. Asigurați-vă că lampa Beam Solar Shed Light este oprită. Puteți ști că lampa este oprită deoarece cablul de tragere va fi mai scurt când lampa este oprită și mai lung când lampa este aprinsă. Trageți de cablu de câteva ori în timp ce observați cu atenție locul în care cablul de tragere intră în unitatea de iluminat și veți vedea diferența.
3. Verificați din nou poziția panoului solar pentru a vă asigura că este orientat spre sud, sud-est sau sud-vest, că are acces bun la lumina soarelui și că nu se află într-o zonă umbrată. Curățați panoul solar, dacă este necesar.
4. Lăsați lampa oprită timp de 3-5 zile înainte de a încerca din nou.

Pentru asistență clienți, vă rugăm să contactați:

The Solar Centre Ltd Unit
5, Dencora Centre
Campfield Road
St Albans
Hertfordshire AL1
5HN

T: 0845 094 1250
W: www.solarcentre.co.uk E:
info@solarcentre.co.uk

