

Poziția corectă a panoului solar Poziția incorectă a panoului solar

RoHS ✓

Fabricat în China la specificațiile Centrului Solar

KODIAK SOLAR PIR POST LUMINA

Utilizarea Kodiak Solar PIR Post Light:

Acum că lumina solară pentru stâlp Kodiak este instalată, o puteți pregăti pentru prima utilizare. Îndepărtați piesa superioară trăgând-o ușor de pe difuzorul alb.

Pe partea inferioară a piesei superioare există un comutator cu trei căi (a se vedea imaginea din dreapta). O este pentru oprit. Dacă lumina dvs. este oprită, aceasta se va încălzi în fiecare zi, dar nu se va aprinde automat după lăsarea întunericului sau când este detectată mișcare. S este pentru modul standard. În modul standard, lumina se va aprinde automat după lăsarea întunericului în modul slab (5 lumeni). De îndată ce este detectată o mișcare, va crește la 50 lumeni și va rămâne aprinsă până la 15 secunde după oprirea mișcării. După ce mișcarea s-a oprit, lumina revine în modul slab. P este pentru modul de economisire a energiei.

În modul de economisire a energiei, lumina se aprinde numai atunci când detectează mișcare, deci nu mod de întunecare. De îndată ce este detectată mișcarea, Kodiak se aprinde (50 lumeni) și rămâne aprinsă până la 15 secunde după oprirea mișcării. Selectați modulele S sau P și apoi înlocuiți piesa superioară. Vă rugăm să rețineți că lumina dvs. nu se va aprinde sau nu va porni detectarea mișcării până după lăsarea întunericului.

Poziționarea panoului solar:

Kodiak Solar PIR Post Light utilizează un design inteligent al panoului solar dublu, care vă va ajuta să obțineți cea mai bună performanță de la lumina dvs. Înainte de a începe să reglați panoul solar, vă rugăm să rețineți că panoul solar superior poate fi ridicat și rotit doar până la un anumit punct în fiecare direcție. Nu încercați niciodată să forțați panoul solar superior în orice direcție, deoarece acest lucru va cauza daune care nu vor fi acoperite de garanție. Începeți prin a ridica ușor panoul solar superior

care este articulat la panoul solar inferior. Veți constata că panoul solar superior poate fi ridicat doar cu 45 de grade înainte de a întâmpina rezistență. Acum rotiți panoul solar superior cu

180 de grade (rețineți că panoul solar superior poate fi rotit numai în sensul invers acelor de ceasornic).

Ambele panouri solare trebuie să fie acum complet expuse (a se vedea imaginea din stânga cu poziția corectă a panoului solar). Poziția panoului solar inferior este fixă, dar puteți înclina panoul solar superior

pentru a primi lumină solară maximă. Vă rugăm să nu lăsați panoul solar superior rotit în așa fel să întunece panoul solar inferior (a se vedea imaginile

de mai sus). Dacă nevoie ca panoul solar superior să fie orientat într-o direcție diferită, scoateți piesa superioară prin tragere ușoară de pe difuzorul alb, rotiți-o astfel încât panoul solar superior

este orientat mai aproape de direcția dorită și apoi înlocuiți piesa superioară.

Înlocuirea bateriilor:

Cele 2 baterii reîncărcabile AA care sunt preinstalate în piesa superioară sunt proiectate să funcționeze timp de cel puțin un an înainte de a trebui înlocuite. Dacă vă confrunțați cu

în primul an de când dețineți lumina, este puțin probabil ca înlocuirea bateriilor să rezolve problema (consultați depănarea). Când este timpul să înlocuiți

bateriile dvs. îndepărtați piesa superioară trăgând-o ușor de pe difuzorul alb. Închideți panoul solar superior astfel încât să fie așezat plat deasupra panoului solar inferior și rotiți

piesa superioară cu susul în jos și pe o suprafață plană, astfel încât becul cu led și comutatorul să fie orientate în sus. Utilizați o Phillips pentru a scoate cele patru șuruburi și ușor

scoateți compartimentul bateriei. Vă rugăm să aveți grijă atunci când scoateți compartimentul bateriei deoarece acesta este conectat la panoul solar prin două fire care pot

rupe dacă nu este îndepărtat cu atenție. Ruperea acestor fire anula garanția. Scoateți ușor bateriile și înlocuiți bateriile vechi cu baterii noi AA baterii reîncărcabile. Vă rugăm să aruncați bateriile uzate în mod responsabil și în conformitate cu instrucțiunile locale de eliminare a deșeurilor.

Odată ce bateriile noi sunt

instalate, înșurubați cu atenție compartimentul bateriei la loc.

Rezolvarea problemelor:

Lumina mea este aprinsă, dar nu este întuneric:

Kodiak Solar PIR Post Light are un senzor crepuscular în panoul solar care îi spune când este suficient de întuneric pentru a se aprinde și a începe să detecteze mișcarea. Dacă lumina dvs. vine

în timpul zilei, acest lucru poate sugera că panoul crede că este întuneric când nu este. Acest lucru se poate întâmpla în condiții meteorologice neobișnuit de întunecate, dar de obicei este un semn că

panoul solar este poziționat într-o zonă foarte umbră. rugăm să regândiți locația panoului solar sau să îndepărtați obiectele care împiedică lumina să ajungă la panoul solar.

Lumina mea a funcționat în primele câteva nopți și apoi a încetat să mai funcționeze:

De obicei, lumina dvs. va veni parțial încărcată și va funcționa timp de câteva nopți fără a primi o nouă încărcare de la soare. Dacă lumina nu mai funcționează după câteva nopți

atunci este posibil ca aceasta să nu fi primit o nouă încărcare în primele câteva zile. Vă rugăm să stingeți lumina la comutatorul de pe partea inferioară a piesei superioare și să o lăsați oprită

timp de 3 zile pentru a se reîncărca complet înainte de a-l porni din nou.

Nu pot să-mi aprind lumina și nu a făcut-o niciodată:

Vă rugăm să începeți prin a vă asigura că lumina este aprinsă (a se vedea mai sus). Dacă este întuneric și lumina dvs. nu se aprinde automat, este posibil să existe o lumină în apropiere

(iluminatul stradal sau luminile care vin din interiorul sau exteriorul proprietății dvs. sau al unui vecin) interferează cu senzorul crepuscular care împiedică aprinderea luminii

automat. Pentru a verifica acest lucru, pur și simplu acoperiți complet panourile solare superioare și inferioare pentru a vedea dacă lumina se aprinde sau încercați să luați piesa superioară în interior și să testați într-o cameră întunecată. De obicei, lumina dvs. va veni parțial încărcată, dar acest lucru nu este întotdeauna cazul. Vă rugăm să opriți lumina la comutatorul de pe partea inferioară a piesei superioare și lăsați-le oprite timp de 3 zile pentru a se reîncărca complet înainte de a le porni din nou.

SolarCentre, Unitatea 5 Dencora Centre, Campfield Road, St Albans AL1 5HN

Ghid de utilizare

Vă mulțumim că ați ales Kodiak Solar PIR Post Light de la The Solar Centre. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza luminile.

Instalarea Kodiak Solar PIR Post Light:

Înainte de a vă instala lumina, vă rugăm să vă gândiți cu atenție la cât de mult soare va putea ajunge la panoul solar în locația dorită.

Panouri orientate spre sud, sud-est

sau sud-vest sunt întotdeauna cele mai bune. Încercați întotdeauna să evitați zonele umbrite care sunt obstrucționate de clădiri, copaci, garduri, magazii sau umbrele create de acestea.

Montare pe țăruș:

Orice deteriorare cauzată țărușului sau lămpii ca urmare a încercării de a o înfige în pământ dur nu este acoperită de garanție. Dacă solul este prea dur, turnați apă pe

zona dorită pentru a înmuia și faceți o gaură folosind un obiect metalic puternic înainte de a înfige țărușul în acea gaură. Odată ce țărușul este în poziție, pur și simplu împingeți lumina fitinguri pe ea.

Montare pe punte:

Scoateți cu grijă baza neagră din partea de jos a luminii. Înșurubați baza în locația aleasă și reatașați corpul de iluminat.