



Asigurați-vă că panoul solar este orientat spre sud sau cât mai aproape posibil



Curățați panoul solar din când în când



NU amplasați panoul solar în zone umbrite.



NU încărcați în spatele geamului

Vă mulțumim că ați ales proiectoarele solare Atlas de la SolarCentre. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza luminile.

Cum funcționează:

În timpul zilei, panoul solar absoarbe lumina soarelui care încarcă bateria reîncărcabilă preinstalată. Noaptea, luminile se vor aprinde automat la asfințit și se vor stinge automat în zori. Luminile nu vor funcționa deloc dacă sunt stinse, dar se vor încărca în continuare.

Instalarea panoului solar:

Atunci când poziționați panoul solar, evitați locurile în care lumina soarelui este obstrucționată de copaci, frunze, clădiri, garduri sau de umbrele create de acestea. O locație însorită orientată spre sud este întotdeauna cea mai bună. Vă rugăm să rețineți că aveți 4,5 metri de cablu între fiecare lampă și panoul solar, astfel încât vă rugăm să țineți cont de acest lucru atunci când selectați locația panoului.

Montarea cu șurub a panoului solar:

Scoateți suportul prin deșurubarea șurubului cu aripă imediat sub panoul solar, având grijă să nu pierdeți piulița. Aduceți suportul la locul de instalare și marcați cele trei găuri de pe baza suportului înainte de a utiliza șuruburile furnizate pentru a fixa suportul în poziție. Acum puteți atașa panoul solar la suport.

Montarea pe țărșă a panoului solar:

Verificați dacă solul nu este prea dur și împingeți țărșul în pământ până când flanșa circulară este la același nivel cu solul. Dacă solul este prea dur, turnați apă în zona dorită pentru a-l înmuia și faceți o gaură folosind un obiect metalic puternic înainte de a înfige țărșul în acea gaură. Odată ce țărșul este în poziție, împingeți ușor suportul solar pe partea superioară a țărșului. Vă rugăm să nu încercați să înfigeți țărșul în pământ cu panoul solar sau suportul de panou solar atașat, deoarece acest lucru poate deteriora panoul solar, țărșul sau suportul. Orice deteriorare cauzată țărșului, suportului sau panoului solar ca urmare a încercării de a le înfige în pământ dur nu este acoperită de garanție.

Vă rugăm să rețineți că un panou prost poziționat va reduce drastic performanța luminilor.

Instalarea luminilor:

Montare pe perete sau pe punte:

Utilizați cheia Allen furnizată pentru a îndepărta suportul de la lumina dvs. Dacă țepușele sunt conectate la suporturi, vă rugăm să le îndepărtați mai întâi pe acestea. Propuneți suporturile la locațiile dorite, marcați găurile și utilizați șuruburile și dopurile pentru șuruburi furnizate pentru a fixa suporturile în locație. Odată suporturile sunt la locul lor, vă rugăm să reconectați luminile la suporturile lor.

Montarea pe țărșă a luminilor solare:

Dacă țărșii sunt conectați la suporturile de lumină, vă rugăm să îi scoateți folosind cheia Allen furnizată. Verificați dacă solul nu este prea dur și împingeți țărșii în sol până când flanșa circulară este la același nivel cu solul. Dacă solul este prea dur, turnați apă în zona dorită pentru înmuia și faceți o gaură folosind un obiect metalic puternic înainte de a înfige țărșul în acea gaură. Acum puteți atașa suporturile de lumină la țărși folosind cheia Allen furnizată. Vă rugăm să nu încercați să înfigeți țărșul în pământ cu luminile sau suporturile de lumină atașate, deoarece acest lucru poate deteriora luminile sau suporturile de lumină. Orice deteriorare cauzată luminilor, suporturilor de lumină sau țărșilor ca urmare a încercării de a le înfige în pământ dur nu este acoperită de garanție.

Instrucțiuni de utilizare:

Vă rugăm să rețineți că luminile dvs. nu vor funcționa în timp ce panoul solar se află în lumina zilei sau în interior, sub lumină artificială. Dacă doriți să testați luminile în timp ce este încă lumină, așezați panoul solar cu fața în jos pe o suprafață plană.

Vă rugăm să localizați butonul de apăsare pe partea inferioară a panoului

solar. Prima apăsare: Luminile se vor aprinde după lăsarea întinericului în

modul de luminozitate maximă.

A doua apăsare: Luminile se vor aprinde după lăsarea întinericului în primul mod Powersaving în care luminozitatea este redusă, dar luminile vor funcționa mai mult timp în fiecare noapte.

A treia apăsare: Luminile se vor aprinde după lăsarea întinericului în al doilea mod Powersaving, în care luminozitatea este redusă mai mult, dar luminile vor funcționa și mai mult în fiecare noapte.

A patra apăsare: Luminile se vor stinge. Acestea se vor încărca în continuare, dar nu se vor aprinde decât dacă le porniți din nou.

Notă pentru proprietarii Atlas 4

Atlas 6 utilizează același panou solar ca și setul nostru Atlas 4. În primul mod (prima apăsare), Atlas 6 se va aprinde la aceeași luminozitate ca Atlas 4, dar, deoarece panoul solar are aceeași dimensiune, luminile nu vor rămâne aprinse la fel de mult în fiecare noapte ca Atlas 4. În al doilea mod (a doua apăsare), Atlas 6 va fi mai slab decât Atlas 4, dar durata de funcționare nocturnă va fi aproximativ aceeași ca Atlas 4. În al treilea mod (a treia apăsare), luminile vor fi la jumătate de luminoase ca în al doilea mod.

Rezolvarea problemelor:

Luminile mele sunt aprinse, dar nu este întuneric

Spoturile solare Atlas au un senzor crepuscular în panoul solar care le spune când este suficient de întuneric pentru a se aprinde. Dacă luminile dvs. se aprind în timpul zilei, panoul solar poate crede că este întuneric când nu este. Acest lucru se poate întâmpla în condiții meteorologice neobișnuit de întunecate, dar, de obicei, este un semn că panoul solar este poziționat într-un loc foarte umbrat. Vă rugăm să regândiți amplasarea panoului solar sau să îndepărtați obiectele care împiedică lumina să ajungă la panoul solar.

Luminile mele au funcționat în primele câteva nopți și apoi au încetat să mai funcționeze

De obicei, luminile solare Atlas Solar Spotlights vin parțial încărcate, astfel încât vor funcționa timp de câteva nopți fără a primi o nouă încărcare de la soare. Dacă luminile nu mai funcționează după câteva nopți, atunci este probabil că nu au primit o încărcare proaspătă în primele câteva zile. Va trebui să vă îmbunătățiți locația panoului solar înainte de a opri luminile și să le lăsați oprite timp de cel puțin 3 zile (asigurându-vă că a trecut cel puțin o zi însorită) pentru a permite bateriilor să se reîncarce.

Nu-mi pot aprinde luminile și nu mi s-au aprins niciodată

1. Vă rugăm să începeți prin a verifica dacă luminile sunt pornite apăsând de mai multe ori comutatorul de pe partea inferioară a panoului solar.
2. Rețineți că proiectoarele solare Atlas se aprind numai după lăsarea întunericului.
3. Dacă este întuneric și luminile dvs. nu se aprind, este posibil ca o lumină din apropiere să interfereze cu senzorul crepuscular. Aceasta ar putea fi iluminatul stradal din apropiere sau lumina care vine din interiorul sau exteriorul proprietății dvs. sau al unei proprietăți învecinate. Pentru a verifica acest lucru, acoperiți complet panoul solar. Dacă luminile se aprind, îndepărtați capacul și reglați unghiul panoului solar pentru a evita lumina care provoacă interferența.
4. De obicei, proiectoarele solare Atlas vin parțial încărcate, dar acest lucru nu este întotdeauna. Vă rugăm să opriți luminile la comutatorul de pe partea inferioară a panoului solar și să le lăsați oprite timp de cel puțin 3 zile (asigurându-vă că a trecut cel puțin o zi însorită) pentru a permite bateriilor să se reîncarce.

Pentru asistență pentru clienți, vă rugăm să contactați comerciantul dumneavoastră sau să trimiteți un e-mail la info@thesolarcentre.co.uk.