



că panoul solar este orientat spre sud



Curățați panoul solar din



NU ÎNVĂȚAȚI panoul solar în zonele umbrite.



Nu taxați pentru solum

Cum funcționează:

În timpul zilei, panoul solar absoarbe lumina soarelui pentru a încărca acumulatorul 18650 preinstalat. Noaptea, luminile se aprind automat la asfințit și se sting automat în zori. Luminile nu vor funcționa deloc dacă sunt stinse, dar se vor încărca în continuare.

Instalarea solare:

Atunci când amplasați un panou solar, evitați locurile în care lumina soarelui este obstrucționată de copaci, frunze, clădiri, garduri sau de umbrele create de aceste obiecte. O poziție însoțită în sud este întotdeauna cea mai bună. Amintiți-vă că aveți 4,5 metri de cablu între fiecare lampă și panoul solar, deci țineți cont de acest lucru atunci când alegeți amplasarea panoului.

Montarea panoului solar cu un șurub:

Scoateți mânerul (acesta alunecă în afară) din partea inferioară a panoului solar și oferiți-l în locul dorit. Marcați cele două găuri și utilizați șuruburile furnizate pentru a fixa suportul în poziție. Acum puteți glisa panoul solar înapoi în suport.

Fixarea panoului solar cu un știft:

Verificați dacă solul nu este prea dur și împingeți știftul în sol până când marginea circulară este la același nivel cu solul. Dacă solul este prea dur, turnați apă peste zona dorită pentru a-l înmuia și faceți o gaură folosind un obiect metalic puternic înainte de a introduce țârușul în această gaură. Scoateți suportul din partea inferioară a panoului solar (glisați-l afară) și fixați-l pe știftul de plastic. Acum puteți glisa panoul solar înapoi pe suport. Nu încercați împingeți știftul în pământ cu panoul solar sau suportul de panou solar montat, deoarece acest lucru ar putea deteriora panoul solar, știftul sau suportul. Garanția nu acoperă nicio deteriorare a știftului, a suportului sau a panoului solar ca urmare a încercării de a le împinge în sol dur.

Vă rugăm să rețineți că un panou prost poziționat va reduce semnificativ

performanța luminilor. Instalarea luminilor:

Corpuri fixate cu șuruburi:

Cu ajutorul cheii Allen furnizate, scoateți suportul de la lampă. Dacă știfturile sunt conectate la suporturi, scoateți-le mai întâi. Așezați suporturile în locul desemnat, marcați găurile și utilizați șuruburile și bolțurile furnizate pentru a înșuruba suporturile în poziție. Odată ce suporturile sunt la locul lor, reconectați luminile la suporturile lor.

Fitinguri fixate cu un știft:

Dacă știfturile sunt conectate la suporturile de lumină, scoateți-le cu cheia Allen furnizată. Verificați dacă solul nu este prea dur și împingeți știfturile în sol până când marginea circulară este la același nivel cu solul. Dacă solul este prea dur, turnați apă peste zona dorită pentru a-l înmuia și faceți o gaură folosind un obiect metalic puternic înainte de a introduce țârușul în această gaură. Folosind cheia Allen furnizată, acum puteți atașa suporturile de lumină la știfturi. Nu încercați să împingeți știftul în pământ cu luminile sau suporturile de lumină montate, deoarece acest lucru ar putea deteriora luminile sau suporturile de lumină. Garanția nu acoperă nicio deteriorare a luminilor, a suporturilor pentru lumini sau a pinilor ca urmare a încercării de a le înfige în sol dur.

Instrucțiuni de utilizare:

Rețineți că luminile dvs. nu vor funcționa în timp ce panoul solar se află în lumina zilei sau în interior, sub iluminare artificială. Pentru a testa luminile atunci când este încă lumină afară, așezați panoul solar cu fața în jos pe o suprafață.

Localizați comutatorul glisant pe partea inferioară a panoului solar.

Glisați comutatorul în poziția de pornire: luminile se vor aprinde după lăsarea întinericului în modul de luminozitate maximă.

Glisați comutatorul pe oprit: luminile se vor stinge. Acestea se vor încărca în continuare, dar nu se vor porni până când nu le porniți din nou.

Glisați comutatorul înapoi în poziția de pornire: lumina se va aprinde după lăsarea întinericului în modul de economisire a energiei când este redusă cu 50%, dar luminile vor funcționa de două ori mai mult decât în fiecare noapte.

Glisați comutatorul pe oprit: luminile se vor stinge. Acestea se vor încărca în continuare, dar nu se vor porni până când nu le porniți din nou.

:

Luminile mele sunt aprinse, dar nu e întineric

Lanternele solare Atlas au un senzor de amurg pe panoul solar care le spune când este suficient de întineric pentru a se aprinde. Dacă dvs. se aprind în timpul zilei, panoul solar poate crede că este întineric când nu este. Acest lucru se poate întâmpla în condiții meteorologice neobișnuit de întinericate, dar este de obicei un semn că panoul solar este amplasat într-o zonă foarte umbră. Regândiți amplasarea panoului solar sau îndepărtați obiectele care împiedică lumina să ajungă la panoul solar.

Luminile mele au funcționat în prima și apoi au încetat să mai funcționeze

Spoturile solare Atlas se încarcă de obicei parțial, astfel încât acestea vor funcționa timp de câteva nopți fără a primi o nouă încărcare de la soare. Dacă luminile nu mai funcționează după câteva nopți, este probabil ca acestea să nu fi primit o încărcare proaspătă în primele câteva zile. Înainte de a stinge luminile și de a le lăsa stinse timp de cel puțin 3 zile (asigurați-vă că a trecut cel puțin o zi însoțită), trebuie să îmbunătățiți poziționarea panoului solar astfel încât bateriile să se poată reîncărca.

Nu-mi pot aprinde luminile și nu le am niciodată

1. În primul rând, asigurați-vă că luminile sunt aprinse prin apăsarea de câteva ori a comutatorului de pe partea inferioară a panoului solar.

2. Vă rugăm să rețineți că proiectoarele solare Atlas luminează doar după lăsarea întinericului.

3. Dacă este întineric și luminile dvs. nu se aprind, este posibil să interfereți cu lumina senzorului crepuscular din apropiere. Aceasta ar putea fi luminile stradale din apropiere sau lumina care vine din interiorul proprietății noastre exterioare sau de pe o proprietate învecinată. Pentru a verifica acest capac, acoperiți complet panoul solar. Dacă luminile se aprind, scoateți capacul și reglați unghiul panoului solar pentru a evita interferența care provoacă lumina.

4. Spoturile solare Atlas sunt de obicei parțial încărcate, dar acest lucru nu este întotdeauna valabil. Opriți luminile cu comutatorul de pe partea inferioară a panoului solar și lăsați-le oprite timp de cel puțin 3 zile (asigurați-vă că a trecut cel puțin o zi însorită) pentru a permite bateriilor să se reîncarce.