Branțuri încălzite EdiWarm

1. **Încărcați branțurile încălzite.** Introduceți întotdeauna cu grijă mufa încărcătorului.
2. După 4–6 ore, lumina LED de pe branțurile încălzite ar trebui să devină verde continuu. Aceasta indică faptul că branțurile sunt complet încărcate.



3. **Activați (și dezactivați)** branțurile încălzite prin apăsarea butonului ON/OFF timp de 10 secunde.
4. **Reglați nivelul de căldură potrivit cu ajutorul telecomenzii.** SAU apăsați scurt butonul ON/OFF pentru a modifica temperatura.
5. **Culoarea butonului indică nivelul de încălzire setat:** Roșu (ridicat), albastru (mediu), verde (scăzut).
6. **Puteți verifica nivelul bateriei** branțurilor oprindu-le din telecomandă. Dacă LED-ul clipește: ROȘU (0–33%), ALBASTRU (34–66%), VERDE (67–100%).
7. **Testați branțurile:** Puneți-le sub o pătură timp de aproximativ 10 minute. Verificați cu mâinile dacă se încălzesc suficient pentru necesitățile dumneavoastră.
8. Dacă este posibil, **scoateți branțurile existente** din încălțăminte.
9. **Dacă este necesar, ajustați mărimea branțurilor încălzite.** Nu vă grăbiți când le tăiați, pentru a vă asigura că se potrivesc bine și nu sunt prea scurte. Puteți folosi branțurile originale ca șablon. **NU TĂIAȚI dincolo de linia cea mai interioară**, pentru a evita deteriorarea elementului de încălzire.
10. Introduceți branțurile încălzite în încălțăminte curată și uscată. După ce mergeți puțin, se vor așeza mai bine.
11. **Dezactivați branțurile apăsând butonul cel mai de jos de pe telecomandă.** Branțurile sunt acum în modul standby. Dacă doriți să le opriți complet, apăsați butonul ON/OFF timp de 3 secunde.

SFATURI GENERALE:

- **Picioarele reci au o circulație sanguină mai lentă.** Înainte de activarea branțurilor, nu lăsați picioarele să se răcească excesiv. Energia necesară pentru a încălzi picioarele foarte reci este mare și este posibil să nu obțineți efectul dorit.
- La temperaturi extrem de scăzute este posibil să nu simțiți o căldură intensă generată de branțuri, dar picioarele nu ar trebui să vă înghețe. Dacă nu sunteți sigur că funcționează corect, încercați să porniți doar UNUL dintre branțuri și verificați după 10–15 minute dacă simțiți vreo diferență.
- Evitați transpirația în încălțăminte, umezeala răcește picioarele.
- Dacă branțurile nu funcționează, este posibil să se fi umezit. Lăsați-le să se usuce complet și încercați din nou.
- Nu spălați niciodată branțurile încălzite și nu le scufundați în apă. Pentru curățare, folosiți o lavetă umedă.

DACĂ BRANȚURILE NU RĂSPUND LA TELECOMANDĂ:

1. Apăsați butonul ON/OFF de pe branțuri timp de 9 secunde, până când indicatoarele LED încep să clipească.
2. Apăsați orice buton de pe telecomandă pentru a o programa (asocia) cu branțurile. Acești pași se aplică și în cazul în care primiți o telecomandă nouă.

ATENȚIE! Dacă simțiți furnicături neplăcute sau dacă pielea se înroșește, există riscul de arsuri. Opriți imediat dispozitivul și întrerupeți utilizarea acestuia. Înainte de prima utilizare, citiți cu atenție informațiile privind siguranța.

AVERTISMENT! Branțurile încălzite decupate/tăiate **NU POT FI RETURNATE** în cadrul dreptului de retragere al consumatorului și nu pot fi schimbate cu un alt produs.
Vă rugăm ca după despachetare să probați mai întâi branțurile în încălțăminte mai lejeră sau să așezați picioarele liber pe produs, fără a-i modifica dimensiunea prin tăiere.