

Solar Tile de iluminat (Set de 2 lumini)

PRED PRVÝM POUŽITÍM
NECHAJTE VAŠE OSVETLENIE
3 - 5 DNÍ NABÍJAT

Ghid de utilizare

Vă mulțumim pentru că ați achiziționat Solar Tile Lighting de la Solarcentre. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.

Configurarea iluminatului solar pentru plăci

Atunci când selectați locația luminilor, este important să luați în considerare cantitatea de lumină solară pe care o vor primi în locația aleasă - acest lucru este deosebit de important în ceea ce privește performanța în timpul lunilor de iarnă. Încercați să evitați zonele umbrite sau zonele obstrucționate de clădiri, garduri, vârfuri de copaci sau garduri vii. Cu cât luminile primesc mai multă energie solară în timpul zilei, cu atât vor străluci mai mult noaptea.

Deși s-a acordat o atenție deosebită impermeabilizării acestei plăci solare de iluminat, încercați să evitați instalarea luminilor în zone care sunt saturate cu apă sau unde se acumulează apă stătătoare.

Înainte de a face intervenții la proprietatea dvs. aceasta va testa performanțele de iluminare la locația aleasă. Glisați ștecherul de cauciuc de pe partea de jos a luminii în poziția "On" și observați performanța luminii după ce a fost încărcată toată ziua în locația aleasă.

Așezați lumina pentru gresie la locul ei, la fel ca orice altă lumină pentru gresie, și asigurați-vă că rotiți comutatorul de pe partea de jos a luminii în poziția "On" înainte de a plasa lumina.

Rezolvarea problemelor

Iluminatul solar nu funcționează.

- Verificați dacă butonul de alimentare de pe partea inferioară a lămpii este în poziția "On".
- Pentru a verifica dacă încărcarea este corectă, scoateți lumina din locația sa și lăsați-o în lumina directă a soarelui timp de 48 de ore și la un unghi de 45°. După lăsarea întunericului, verificați dacă lumina este aprinsă sau nu.

Instrucțiuni de siguranță

Solarcentre nu acceptă nicio răspundere pentru daunele cauzate de utilizarea acestui echipament, nici pentru daunele aduse proprietății sau sănătății cauzate de manipularea necorespunzătoare sau de nerespectarea instrucțiunilor de siguranță.

Modificarea sau alterarea neautorizată a echipamentului va anula garanția.

Nu expuneți dispozitivul la temperaturi extreme (mai puțin de -25°C sau mai mult de 50°C), vibrații puternice sau stres mecanic.

După instalare, nu lăsați materialul de ambalare nesupravegheat.

Întreținere și curățare

Păstrați panoul solar liber de murdărie, praf și zăpadă, deoarece acestea pot cauza încărcarea necorespunzătoare a bateriei. De asemenea, poate scurta durata de viață a bateriei sau poate cauza funcționarea defectuoasă a acesteia.