


- 1 Inštalujte na chladnom, suchom a vetranom mieste.
- 2 Najskôr pripojte záporný pól napájacieho kábla k jednej zo záporných svoriek na zariadení Orion. Obidve záporné svorky sú navzájom prepojené. Upozorňujeme, že nesprávne pripojenie záporného pólu môže viesť k prepätiu na výstupe.
- 3 Potom pripojte napájací vodič INPUT, na ktorom musí byť nainštalovaná poistka. V tomto bode sa uistite, že výstupné napätie je správne; ak áno, môžete bezpečne pripojiť záťaž k výstupu OUTPUT, opäť cez poistku. (Odporúčaná hodnota poistky sa rovná výstupnému prúdu.)
- 4 Orion je teraz pripravený na použitie.



Upozornenie: prúd môže byť veľmi vysoký. Vždy používajte káble s dostatočným prierezom!

Upozornenie: nainštalujte poistku na vstupe aj na výstupe. Ak sa nepoužijú poistky na vstupe a výstupe, záruka sa stáva neplatnou.

