


- 1 Instalati intr-un loc racoros, uscat si ventilat.
- 2 Conectati mai intai polul negativ al cablului de alimentare la unul dintre bornele minus ale Orion. Ambele borne minus sunt interconectate. Atentie: o conexiune negativa defectuoasa poate provoca supratensiune la iesire.
- 3 Conectati apoi cablul de intrare INPUT, pe care trebuie instalata o siguranta. In acest moment verificati ca tensiunea de iesire este corecta; daca da, puteti conecta in siguranta dispozitivul la iesirea OUTPUT, tot printr-o siguranta. (Valoarea recomandata a sigurantei este egala cu curentul de iesire.)
- 4 Orion este acum gata de utilizare.



**Atentie: curentul poate fi foarte mare. Folositi intotdeauna cabluri cu sectiune suficienta!**

**Atentie: instalati o siguranta atat la intrare cat si la iesire. Lipsa sigurantelor anuleaza garantia.**

