
Meniče DC-DC Orion od spoločnosti Victron Energy

1. Inštalujte na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste.
2. Najskôr pripojte záporný pól napájacieho kábla k jednej zo záporných svoriek na zariadení Orion. Obidve záporné svorky sú vzájomne prepojené. Upozorňujeme, že nesprávne pripojenie záporného pólu môže viesť k prepätiu na výstupe.
3. Potom pripojte vstupné vedenie a nainštalujte naň poistku. V tomto bode sa uistite, že výstupné napätie je správne. Ak áno, môžete zariadenie bezpečne pripojiť k výstupu, opäť cez poistku. (Odporúčaná hodnota poistky sa rovná výstupnému prúdu.)
4. Zariadenie Orion je teraz pripravené na použitie.



Upozornenie!: Prúd môže byť veľmi vysoký. Vždy používajte káble s dostatočným prierezom!
Upozornenie!: Nainštalujte poistku na vstup aj na výstup. Ak sa nepoužijú poistky na vstupe a výstupe, záruka nebude uznaná.

