

Convertoare DC-DC Orion-Tr, neizolate

- 1 Alegeti un loc racoros, uscat si bine ventilat.**
- 2 Conectati mai intai cablul de alimentare „minus” la una dintre bornele minus ale Orion.**
Cele doua borne minus sunt interconectate.
Atentie: o conexiune negativa defectuoasa poate provoca supratensiune la iesire.
- 3 Conectati restul cablurilor.**
(Orion-Tr 24/12-5: siguranta externa de 5 A necesara la intrare)
Orion este acum gata de utilizare.



Orion-Tr 24/12-5



Orion-Tr 24/12-20

Atentie: curentul poate fi foarte mare. Folositi intotdeauna cabluri cu sectiune suficienta!

Atentie: instalati sigurantе atat la intrare cat si la iesire. Lipsa sigurantelor anuleaza garantia.