

Správná poloha solárního panelu Nesprávná poloha solárního panelu

RoHS ✓

Vyrobeno v Číně podle specifikace SolarCentre

KODIAK SOLAR PIR POSTLIGHT

Použití solárního sloupového osvětlení Kodiak Solar PIR:

Nyní, když je vaše solární osvětlení sloupku Kodiak nainstalováno, můžete jej připravit k prvnímu použití. Sejměte horní část jemným zatažením z bílého difuzoru.

Na spodní straně horního krytu se nachází třípolohový přepínač (viz obrázek vpravo). Poloha „O“ znamená vypnuté. Pokud je svítidlo vypnuté, bude se i nadále každý den nabíjet, ale po setmění ani při detekci pohybu se automaticky nerozsvítí. Poloha „S“ znamená standardní režim. Ve standardním režimu se svítidlo po setmění automaticky rozsvítí v režimu tlumeného osvětlení (5 lumenů). Jakmile je zaznamenán pohyb, jas se zvýší na 50 lumenů a světlo zůstane svítit až do 15 sekund po ukončení pohybu. Po ukončení pohybu se světlo vrátí do tlumeného režimu. P znamená úsporný režim.

V úsporném režimu se světlo rozsvítí pouze při detekci pohybu, takže neexistuje tlumivý režim. Jakmile je detekován pohyb, světlo Kodiak se rozsvítí (50 lumenů) a zůstane svítit až do 15 sekund po ukončení pohybu. Vyberte režim S nebo P a poté nasadte zpět horní kryt. Vezměte prosím na vědomí, že se světlo nezapne ani nezačne detekovat pohyb až po setmění.

Umístění solárního panelu:

Vaše sloupové osvětlení Kodiak Solar PIR využívá důmyslnou konstrukci s dvojitém solárním panelem, která vám pomůže dosáhnout nejlepšího výkonu vašeho osvětlení. Než začnete solární panel nastavovat, mějte prosím na paměti, že horní solární panel lze v každém směru zvednout a otočit pouze do určité míry. Nikdy se nepokoušejte horní solární panel násilím posunout v jakémkoli směru, protože by to způsobilo poškození, na které se záruka nevztahuje. Začněte tím, že jemně zvednete horní solární panel, který je sklopně připevněn k dolnímu solárnímu panelu. Zjistíte, že horní solární panel lze zvednout pouze o 45 stupňů, než narazíte na odpor. Nyní otočte horní solární panel o 180 stupňů (vezměte prosím na vědomí, že horní solární panel lze otáčet pouze proti směru hodinových ručiček).

Oba solární panely by nyní měly být plně odkryté (viz obrázek správné polohy solárních panelů vlevo). Poloha spodního solárního panelu je pevná, ale horní solární

tak, abyste zachytili co nejvíce slunečního světla. Nenechávejte horní solární panel otočený tak, aby zakrýval dolní solární panel (viz obrázky výše). Pokud potřebujete, aby horní solární panel směřoval jiným směrem, sejměte horní díl jemným vytažením z bílého difuzoru, otočte jej tak, aby horní solární

panel směřoval blíže k požadovanému směru a poté horní část znovu nasadte.

Výměna baterií:

Dvě dobíjecí baterie typu AA, které jsou předem nainstalovány v horní části, jsou navrženy tak, aby fungovaly alespoň jeden rok, než bude třeba je vyměnit. Pokud se u vás vyskytnou problémy během prvního roku od zakoupení svítidla, je nepravděpodobné, že by výměna baterií problém vyřešila (viz řešení problémů). Až nastane čas na výměnu

baterií, sejměte horní část jemným vytažením z bílého difuzoru. Sklopte horní solární panel tak, aby ležel naplocho na spodním solárním panelu, a otočte

horní část vzhůru nohama a položte ji na rovný povrch tak, aby LED žárovky a spínač směřovaly nahoru. Pomocí křížového šroubováku odšroubujte čtyři šrouby a opatrně

vyjměte přihrádku na baterie. Při vyjímání přihrádky na baterie buďte opatrní, protože je ke slunečnímu panelu připojena dvěma vodiči, které se mohou

při neopatrném vyjímání přetrhnout. Přetržení těchto vodičů způsobí neplatnost záruky. Opatrně vyjměte baterie a nahraďte staré baterie novými dobíjecími bateriemi typu AA

dobíjecími bateriemi. Vybitá baterie prosím zlikvidujte zodpovědně a v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu. Jakmile jsou nové baterie nainstalovány, opatrně přišroubujte přihrádku na baterie zpět na místo.

Řešení problémů:

Světlo svítí, ale není tma:

Vaše sluneční sloupové světlo Kodiak Solar PIR je vybaveno senzorem soumraku v solárním panelu, který mu signalizuje, kdy je dostatečná tma k zapnutí a zahájení detekce pohybu. Pokud se vaše světlo rozsvítí během dne, může to znamenat, že panel si myslí, že je tma, i když tomu tak není. K tomu může dojít za neobvykle zataženého počasí, ale obvykle je to známkou toho, že solární panel je umístěn na místě, které je silně zastíněné. Zvažte prosím změnu umístění solárního panelu nebo odstraňte předměty, které brání dopadu světla na solární panel.

Moje světlo fungovalo prvních několik nocí a pak přestalo fungovat:

Obvykle je vaše světlo při dodání částečně nabitě a bude fungovat několik nocí, aniž by bylo znovu nabito slunečním zářením. Pokud světlo přestane fungovat po několika nocích

, je pravděpodobné, že během prvních několika dnů nebylo znovu nabito. Vypněte prosím světlo vypínačem na spodní straně horního dílu a nechte ho vypnuté

na 3 dny, aby se plně nabila, a teprve poté ji znovu zapněte.

Nemohu svítidlo zapnout a nikdy se nezapnulo:

Nejprve se prosím ujistěte, že je svítidlo zapnuté (viz výše). Pokud je tma a vaše svítidlo se automaticky nerozsvítí, může to být způsobeno tím, že nějaké světlo v blízkosti

(pouliční osvětlení nebo světlo vycházející z vnitřku či vně vaší nemovitosti nebo od sousedů), které ruší senzor soumraku a brání tak automatickému rozsvícení světla

automaticky. Chcete-li to zkontrolovat, jednoduše zcela zakryjte horní i dolní solární panel a sledujte, zda se světlo rozsvítí, nebo zkuste vzít horní část dovnitř a vyzkoušejte v temné místnosti. Obvykle bude vaše světlo částečně nabitě, ale není tomu tak vždy. Vypněte prosím světlo vypínačem na spodní straně horní části a nechte je vypnuté po dobu 3 dnů, aby se plně nabilo, než je znovu zapnete.

SolarCentre, Unit 5, Dencora Centre, Campfield Road, St Albans AL15HN

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali sluneční sloupkové světlo Kodiak Solar PIR od společnosti The Solar Centre. Před použitím světla si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

Instalace solárního sloupového osvětlení Kodiak Solar PIR:

Před instalací svítidla si prosím pečlivě zvažte, kolik slunečního světla bude dopadat na solární panel v místě, kam jej chcete umístit.

Nejlepší výsledky dosahují vždy panely orientované na jih, jihovýchod

nebo jihozápad mají vždy nejlepší výkon. Vždy se snažte vyhnout stinným místům, která jsou zastíněna budovami, stromy, ploty, přístřešky nebo stíny, které tyto objekty vytvářejí.

Upevnění na kolík:

Jakékoli poškození kolíku nebo svítidla způsobené pokusem o jeho zatlučení do tvrdé půdy není kryto zárukou. Pokud je půda příliš tvrdá, často ji polévejte vodou

na požadované místo a vykopte díru pomocí pevného kovového předmětu, než do ní zatlučete kolík. Jakmile je kolík na místě, jednoduše na něj nasuňte

na kolík nasadíte.

Montáž na terasu:

Opatrně sejměte černou základnu ze spodní části svítidla. Zašroubujte základnu na vybrané místo a znovu připevněte svítidlo.