

Správna poloha solárneho panelu Nesprávna poloha solárneho panelu

RoHS✓

Vyrobené v Číne podľa špecifikácií Solar Centre

SOLÁRNE SVETLO KODIAK SOLAR PIR POST

Používanie solárneho stĺpového svietidla Kodiak Solar PIR:

Teraz, keď je vaše solárne osvetlenie Kodiak nainštalované, môžete ho pripraviť na prvé použitie. Odstráňte hornú časť jemným potiahnutím z bieleho difúzora.

Na spodnej strane hornej časti sa nachádza trojpolohový prepínač (pozri obrázok vpravo). O znamená vypnuté. Ak je vaše svietidlo vypnuté, bude sa naďalej nabíjať každý deň, ale po zotmení alebo po detekcii pohybu sa automaticky nezapne. S znamená štandardný režim. V štandardnom režime sa svietidlo po zotmení automaticky rozsvieti v režime tlmeného svietenia (5 lúmenov). Hneď ako je zaznamenaný pohyb, jas sa zvýši na 50 lúmenov a svetlo zostane svietiť 15 sekúnd po zastavení pohybu. Po zastavení pohybu sa svetlo vráti do režimu tlmeného svietenia. P znamená režim úspory energie.

V režime úspory energie sa svetlo rozsvieti len v prípade, že zaznamená pohyb, takže neexistuje režim stmievania. Akonáhle je zaznamenaný pohyb, svetlo Kodiak sa rozsvieti (50 lúmenov) a zostane svietiť 15 sekúnd po zastavení pohybu. Vyberte režim S alebo P a potom nasadte späť vrchnú časť. Upozorňujeme, že svetlo sa nezapne ani nezačne detekovať pohyb, kým sa nezotmie.

Umiestnenie solárneho panelu:

Vaše solárne PIR osvetlenie Kodiak využíva inteligentný dizajn s dvojitém solárnym panelom, ktorý vám pomôže dosiahnuť najlepší výkon vášho osvetlenia. Predtým, ako začnete nastavovať solárny panel, pamätajte, že horný solárny panel je možné zdvihnúť a otočiť len do určitej miery v každom smere. Nikdy sa nepokúšajte silou otočiť horný solárny panel v žiadnom smere, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie, na ktoré sa nevzťahuje záruka. Začnite jemným zdvihnutím horného solárneho

panel, ktorý je pripravený k spodnému solárnemu panelu. Zistíte, že horný solárny panel je možné zdvihnúť len o 45 stupňov, kým nenarazíte na odpor. Teraz otočte horný solárny panel o

180 stupňov (uvedomte si, že horný solárny panel je možné otáčať iba proti smeru hodinových ručičiek).

Oba solárne panely by teraz mali byť úplne odkryté (pozrite obrázok správnej polohy solárnych panelov vľavo). Poloha spodného solárneho panelu je pevná, ale horný solárny

, aby zachytával čo najviac slnečného svetla. Nechajte horný solárny panel otočený tak, aby nezakrýval dolný solárny panel (pozri obrázky hore). Ak potrebujete, aby horný solárny panel smeroval iným smerom, odstráňte hornú časť jemným potiahnutím z bieleho difúzora, otočte ju tak, aby horný solárny

panel je otočený bližšie k požadovanému smeru a potom nasadte hornú časť.

Výmena batérií:

2 nabíjateľné batérie AA, ktoré sú predinštalované v hornej časti, sú navrhnuté tak, aby fungovali najmenej jeden rok, kým je potrebné ich vymeniť. Ak sa vyskytnú

problémy v priebehu prvého roka od zakúpenia svietidla, je nepravdepodobné, že výmena batérií problém vyrieši (pozrite si časť riešenie problémov). Keď nastane čas na výmenu

batérie, odstráňte hornú časť jemným potiahnutím z bieleho difúzora. Zložte horný solárny panel tak, aby ležal rovno na spodnom solárnom paneli, a otočte

vrchnú časť otočte hore nohami a položte ju na rovnú plochu tak, aby LED žiarovka a vypínač smerovali nahor. Pomocou krížového skrutkovača odskrutkujte štyri skrutky a opatrne

vyberte batériový priestor. Pri vyberaní batériového priestoru buďte opatrní, pretože je pripojený k solárnemu panelu dvoma vodičmi, ktoré sa môžu

sa môžu zlomiť, ak sa nevyberajú opatrne. Zlomenie týchto vodičov spôsobí neplatnosť záruky. Opatrne vyberte batérie a nahraďte staré batérie novými AA

nabíjateľnými batériami. Vyčerpané batérie zlikvidujte zodpovedne a v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu. Po vložení nových batérií, opatrne prišraubujte priestor pre batérie späť na miesto.

Riešenie problémov:

Moje svetlo svieti, ale nie je tma:

Vaše solárne PIR osvetlenie Kodiak Solar PIR Post Light má v solárnom paneli senzor súmraku, ktorý mu oznamuje, kedy je dostatočná tma na to, aby sa zaplo a začalo detekovať pohyb. Ak je vaše osvetlenie zapnuté počas dňa, môže to znamenať, že panel si myslí, že je tma, aj keď nie je. K tomu môže dôjsť za neobvykle tmavých poveternostných podmienok, ale zvyčajne je to znamenie, že

solárny panel je umiestnený na mieste s výrazným zatienením. Prehodnotiť umiestnenie solárneho panelu alebo odstrániť predmety, ktoré bránia prístupu svetla k solárnemu panelu.

Moje svetlo fungovalo prvých pár nocí a potom prestalo fungovať:

Zvyčajne je vaše svietidlo čiastočne nabité a bude fungovať niekoľko nocí bez toho, aby bolo nabité slnkom. Ak svietidlo prestane fungovať po niekoľkých nociach

, je pravdepodobné, že sa počas prvých dní nenabíjala. Vypnite svietidlo pomocou vypínača na spodnej strane hornej časti a nechajte ho vypnuté 3 dni, aby sa úplne nabilo, a potom ho znovu zapnite.

Svetlo sa mi nedarí zapnúť a nikdy sa mi to nepodarilo:

Najskôr sa uistite, že je svetlo zapnuté (pozri vyššie). Ak je tma a vaše svetlo sa nezapína automaticky, môže to byť spôsobené tým, že nejaké svetlo

(pouličné osvetlenie alebo svetlo prichádzajúce z vnútornej alebo vonkajšej časti vašej nehnuteľnosti alebo od susedov), ktoré ruší senzor súmraku, čo bráni automatickému zapnutiu svetla

automaticky. Ak chcete to skontrolovať, jednoducho úplne zakryte horný a dolný solárny panel, aby ste zistili, či sa svetlo rozsvieti, alebo skúste vziať hornú časť dovnútra a vyskúšať v tmavej miestnosti. Zvyčajne je vaše svetlo čiastočne nabité, ale nie vždy je to tak. Vypnite svetlo vypínačom na spodnej strane hornej časti a nechajte ho vypnuté 3 dni, aby sa úplne nabilo, než ho opäť zapnete.

SolarCentre, Unit 5 Dencora Centre, Campfield Road, St Albans AL1 5HN

Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si vybrali solárne PIR stĺpové svetidlo Kodiak od spoločnosti Solar Centre. Pred použitím svetidiel si pozorne prečítajte tieto pokyny.

Inštalácia solárneho stĺpového svetidla Kodiak Solar PIR:

Pred inštaláciou svetidla si starostlivo premyslite, koľko slnka bude môcť dopadať na solárny panel v mieste, kde ho chcete umiestniť.

Panely orientované na juh, juhovýchod

alebo juhozápadnej strany vždy dosahujú najlepšie výsledky. Vždy sa snažte vyhnúť sa tienistým miestam, ktoré sú zakryté budovami, stromami, plotmi, prístreškami alebo tieňmi, ktoré tieto objekty vytvárajú.

Upevnenie kolíka:

Akékoľvek poškodenie kolíka alebo svetidla v dôsledku pokusu o jeho zatlačenie do tvrdej zeme nie je kryté zárukou. Ak je zem príliš tvrdá, polejte ju vodou

na požadované miesto, aby ste ju zmäkčili, a vytvorte dieru pomocou pevného kovového predmetu, než do nej zapichnete kolík. Akonáhle je kolík na mieste, jednoducho naň nasuňte svetidlo naň.

Montáž na terasu:

Opatrne odstráňte čiernu základňu zo spodnej časti svetidla. Prišraubujte základňu na zvolené miesto a znovu pripevnite svetidlo.