

Samovypouštěcí ventil Aladdin

Vhodný pro standardní panelové a koupelnové radiátory se závitem 1/2 BSP. Funguje v otevřených i uzavřených systémech.

Obsah balení: 1x ventil Aladdin HV30C, 1x klíč ve tvaru U (uvnitř ochranného krytu)

Před instalací si prosím pečlivě přečtete tento návod. V opačném případě může dojít ke ztrátě záruky.

Instalace:

- Ventil bude fungovat rychleji, pokud bude nainstalován na teplejší, přívodní straně radiátoru.
- K montáži ventilu použijte vhodný klíč, ale ventil neutahujte příliš.
- Ačkoli O-kroužek zajišťuje dostatečné utěsnění a není potřeba žádná páska ani těsnicí hmota, v případě potřeby lze použít malé množství PTFE pásky.
- **U-klíč použijte až po prvním naplnění radiátoru.**

Po prvním naplnění:

- Pokud chcete radiátor vypustit a v systému není žádný vnitřní tlak, použijte klíč ve tvaru U v otvorech v kartuši a ventil povolte o půl otáčky, aby do systému mohl vniknout vzduch.
- Chcete-li systém po vypuštění znovu naplnit, počkejte až 6 hodin, než se ventil vrátí do automatického režimu, nebo jej ručně odvzdušněte pomocí U-klíče.
- Ventily mají garantovanou životnost 5 let; pokud se po uplynutí této doby v radiátoru hromadí vzduch, můžete si u místního prodejce zakoupit náhradní kartuši.