

Návod k použití solárního světla „Svíčka“

CZ

1. Účel použití

Solární svítidlo je určeno k venkovnímu použití. Svítidlo nesmí stát ve vodě a nebude se nabíjet, pokud na něj dopadá umělé osvětlení. Jedná se pouze o plastovou napodobeninu svíčky.

Během zimních měsíců musí být svíčka vypnutá a před uložením nabitá.

Vestavěný akumulátor se nabíjí solárním článkem v horní části svítidla. Za soumraku se světlo automaticky zapne a za úsvitu vypne. Zdrojem světla je výkonná LED dioda. LED bliká a napodobuje hořící svíčku.


Při delším období bez slunečního záření se akumulátor nemusí dostatečně nabít. To neznamená, že je solární světlo vadné. Vyčkejte na další slunečné dny; světlo bude znovu fungovat. Případně akumulátor nabijte běžnou nabíječkou.

2. Uvedení do provozu

1. Opatrně vyjměte svítidlo z obalu.

2. Přesuňte spínač na spodní straně svíčky do polohy „ON“ (obr. 1).

Solární světlo je nyní aktivováno a připraveno k použití!



Poznámka:

Doba svícení výrazně závisí na intenzitě a délce slunečního svitu během dne. Ve dnech se slabším sluncem lze očekávat kratší dobu svícení. Pokud se světlo první večer nerozsvítí, vyčkejte na slunečný den nebo nabijte akumulátor v běžně dostupné nabíječce.

3. Výměna akumulátoru

U solárních světel je zpravidla nutné akumulátor vyměnit přibližně každé 2 roky. Používejte pouze shodný akumulátor se stejným napětím a kapacitou. Není-li tato kapacita dostupná, lze použít i akumulátor s vyšší kapacitou.

1. Přesuňte spínač na spodní straně do polohy „OFF“ (obr. 2).

2. Vhodným šroubovákem vyšroubujte 6 šroubů krytu prostoru pro akumulátor (obr. 3) a sejměte kryt (obr. 4).




3. Vyjměte plastové těsnění (obr. 4).

4. Vyjměte akumulátor z držáku a nahradte jej novým nabitým akumulátorem stejné velikosti (Mignon, AA) (obr. 5).

5. Vložte těsnění zpět a zatlačte je na místo. Znovu zašroubujte všech 6 šroubů.

6. Přesuňte spínač na spodní straně do polohy „ON“ (obr. 2).

Poznámka: Použité baterie a akumulátory musí být zlikvidovány ekologickým způsobem a nepatří do komunálního odpadu.



4. Provozní problémy

Svítidlo se ve tmě nezapne: Cizí zdroj světla (např. pouliční lampa) simuluje denní světlo a brání zapnutí. Umístěte svítidlo na tmavší místo.

Svítidlo se ve tmě nezapne nebo svítí pouze krátce:

- Je světlo zapnuté?

- Je akumulátor slabý nebo vadný? Vyměňte jej nebo nabijte.

5. Technické údaje:

Solární modul: krystalický, 0,25 Wp

Světelný zdroj: 1 žlutá blikající LED

Akumulátor: NiMH 1,2 V / 300 mAh (Mignon, AA)

Stupeň krytí: IP44

Třída ochrany: III

Doba svícení: max. 8 hodin při plně nabitém akumulátoru

Návod k použití solárního světla „Svíčka“

CZ

1. Účel použití

Solární svítidlo je určeno k venkovnímu použití. Svítidlo nesmí stát ve vodě a nebude se nabíjet, pokud na něj dopadá umělé osvětlení. Jedná se pouze o plastovou napodobeninu svíčky.

Během zimních měsíců musí být svíčka vypnutá a před uložením nabitá.

Vestavěný akumulátor se nabíjí solárním článkem v horní části svítidla. Za soumraku se světlo automaticky zapne a za úsvitu vypne. Zdrojem světla je výkonná LED dioda. LED bliká a napodobuje hořící svíčku.


Při delším období bez slunečního záření se akumulátor nemusí dostatečně nabít. To neznamená, že je solární světlo vadné. Vyčkejte na další slunečné dny; světlo bude znovu fungovat. Případně akumulátor nabijte běžnou nabíječkou.

2. Uvedení do provozu

1. Opatrně vyjměte svítidlo z obalu.

2. Přesuňte spínač na spodní straně svíčky do polohy „ON“ (obr. 1).

Solární světlo je nyní aktivováno a připraveno k použití!



Poznámka:

Doba svícení výrazně závisí na intenzitě a délce slunečního svitu během dne. Ve dnech se slabším sluncem lze očekávat kratší dobu svícení. Pokud se světlo první večer nerozsvítí, vyčkejte na slunečný den nebo nabijte akumulátor v běžně dostupné nabíječce.

3. Výměna akumulátoru

U solárních světel je zpravidla nutné akumulátor vyměnit přibližně každé 2 roky. Používejte pouze shodný akumulátor se stejným napětím a kapacitou. Není-li tato kapacita dostupná, lze použít i akumulátor s vyšší kapacitou.

1. Přesuňte spínač na spodní straně do polohy „OFF“ (obr. 2).

2. Vhodným šroubovákem vyšroubujte 6 šroubů krytu prostoru pro akumulátor (obr. 3) a sejměte kryt (obr. 4).




3. Vyjměte plastové těsnění (obr. 4).

4. Vyjměte akumulátor z držáku a nahradte jej novým nabitým akumulátorem stejné velikosti (Mignon, AA) (obr. 5).

5. Vložte těsnění zpět a zatlačte je na místo. Znovu zašroubujte všech 6 šroubů.

6. Přesuňte spínač na spodní straně do polohy „ON“ (obr. 2).

Poznámka: Použité baterie a akumulátory musí být zlikvidovány ekologickým způsobem a nepatří do komunálního odpadu.



4. Provozní problémy

Svítidlo se ve tmě nezapne: Cizí zdroj světla (např. pouliční lampa) simuluje denní světlo a brání zapnutí. Umístěte svítidlo na tmavší místo.

Svítidlo se ve tmě nezapne nebo svítí pouze krátce:

- Je světlo zapnuté?

- Je akumulátor slabý nebo vadný? Vyměňte jej nebo nabijte.

5. Technické údaje:

Solární modul: krystalický, 0,25 Wp

Světelný zdroj: 1 žlutá blikající LED

Akumulátor: NiMH 1,2 V / 300 mAh (Mignon, AA)

Stupeň krytí: IP44

Třída ochrany: III

Doba svícení: max. 8 hodin při plně nabitém akumulátoru