

ELAN

SOLAR FAIRY LIGHTS

Instrucțiuni de utilizare

Vă mulțumim că ați ales lanțul de lumini solare Elan.

Instalare

Aveți întotdeauna grijă atunci când instalați un lanț luminos, mai ales dacă îl instalați pe un teren mai înalt. Pentru siguranță, vă recomandăm să instalați lanțul în timpul zilei și în condiții de lumină suficientă. **Copiii trebuie să manevreze lanțul numai sub supravegherea unui adult responsabil.**

Există 2,2 m de cablu între primul LED și panoul solar. Acest lucru înseamnă că trebuie să amplasați lanțul la 2,2 m distanță de mișcări, unde panoul solar va avea suficientă lumină solară. Aveți grijă când înfițiți panoul solar în pământ. Nu împingeți niciodată un panou solar deja montat pe țepușă, ci mai întâi împingeți țepușă în interior și apoi fixați panoul solar. Orice deteriorare a panoului solar cauzată de instalarea necorespunzătoare nu este acoperită de garanție. Dacă solul este tare, udați-l sau faceți o gaură în sol cu un obiect mai tare și mai ascuțit.

Sfaturi pentru încărcarea solară

Ce trebuie să faceți:



Asigurați-vă că panoul este orientat spre sud.



Curățați panoul solar din când în când

Ce nu trebuie să faceți



NU taxați pentru sticlă



NU amplasați panoul solar în zone umbrite.

Funcționare

Lanțul de lumini Elan este complet automat. Trebuie doar să-l porniți o singură dată și se va aprinde automat după lăsarea întunericului și se va stinge automat în zori. Pentru a-l porni, pur și simplu apăsați butonul de pornire de pe partea de jos a panoului solar.

Modele ușoare:

Există 2 moduri de iluminare. Lumină constantă și intermitentă. Apăsați butonul Mod de pe partea inferioară a panoului solar și după fiecare apăsare va fi selectată iluminarea sau intermitența.

Rezolvarea problemelor:

Luminile sunt aprinse chiar și atunci când nu este întuneric:

Lanțul Elan are un senzor pe panoul solar care detectează dacă este întuneric și emite un semnal pentru a aprinde luminile. Dacă luminile se aprind în timpul zilei, este posibil ca panoul solar să fie la umbră. Acest lucru se întâmplă în timpul vremii foarte nefavorabile, dar este, de asemenea, un semn că panoul solar este amplasat într-un loc slab umbrit.

Luminile mele au funcționat doar în primele două nopți și apoi s-au oprit:

De obicei, lanțul de lumini Elan este parțial încărcat din fabrică, astfel încât, în primele două nopți, luminile ar trebui să rămână aprinse fără a necesita o încărcare corespunzătoare. Dacă lanțul nu se mai aprinde după câteva nopți, este posibil să nu se fi încărcat suficient în primele două zile. Verificați puterea panoului solar înainte de a opri lanțul (butonul de pe partea de jos a panoului solar). Lăsați luminile oprite timp de cel puțin 3 zile pentru a permite bateriilor să se încarce în timpul zilelor și să nu se descarce în timpul nopții.

Lanțul nu se aprinde și nu s-a aprins niciodată înainte:

De obicei, lanțul Elan este parțial încărcat din fabrică, dar nu trebuie să fie întotdeauna așa. Verificați amplasarea panoului solar înainte de a opri lanțul (butonul de pe partea de jos a panoului solar). Lăsați luminile stinse timp de cel puțin 3 zile pentru a permite bateriilor să se încarce în timpul zilei și să nu fie descărcate în timpul nopții. De asemenea, verificați să nu existe nicio sursă de lumină în apropierea panoului solar, care confundă senzorul din panoul solar și face ca sistemul electronic să creadă că este încă zi. Folosiți-vă mâna sau o cârpă groasă pentru a acoperi panoul solar și observați dacă acesta se aprinde.

Încărcarea bateriilor cu un încărcător de baterii:

Bateriile din interior pot fi încărcate și cu ajutorul unui încărcător standard de baterii AA. Cu toate acestea, asigurați-vă că încărcătorul dvs. de baterii este compatibil cu bateriile NiMH.

Înlocuirea bateriilor:

După câțiva ani de utilizare, bateriile vor trebui să fie înlocuite. Veți observa acest lucru prin performanța redusă de iluminare. Înlocuiți bateriile desurubând cele 4 șuruburi de pe partea inferioară a panoului solar și scoțând cu grijă bateriile din interior. Înlocuiți-le cu baterii reîncărcabile AA care au aceeași capacitate mAh sau mai mare. **Vă rugăm să reciclați bateriile vechi**

Este important să înlocuiți bateriile vechi numai cu baterii NiMH. Utilizarea altor tipuri de baterii reîncărcabile sau baterii nereîncărcabile poate deteriora lanțul și anula garanția.