

## Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali solární světelný řetěz Elan.

## Instalace

Při instalaci světelného řetězu buďte vždy opatrní, zejména pokud jej instalujete ve vysokých místech. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme řetěz pokládat během dne, kdy je dostatek světla. **Děti by měly s řetězem manipulovat pouze pod dohledem zodpovědné dospělé osoby.**

Mezi první LED diodou a solárním panelem je 2,2 m dlouhý kabel. To znamená, že řetěz musíte umístit do 2,2 m od místa, kde bude solární panel dostatek slunečního světla. Při zasouvání solárního panelu do země buďte opatrní. Nikdy netlačte již namontovaný solární panel na hrot, ale nejprve zatlačte hrot a poté připevněte solární panel. Na poškození solárního panelu způsobené nesprávnou instalací se nevztahuje záruka. Pokud je zem tvrdá, zalijte ji vodou nebo do země vyvrtejte otvor tvrdším a ostřejším předmětem.

## Tipy pro solární nabíjení

### Co je potřeba udělat:



Zajistit že ten panel je obklad jižní.



Vyčistěte solární panely panel z času na čas

### Co nesmíte dělat



Nenabíjet za sklem



Neumísťujte solární panel do zastíněné oblasti.

## Operace

Světelný řetěz Elan je plně automatický. Stačí ho jednou zapnout a po setmění se automaticky rozsvítí a za úsvitu se automaticky vypne. Chcete-li jej zapnout, jednoduše stisknete tlačítko napájení na spodní straně solárního panelu.

### Světelné režimy:

K dispozici jsou 2 režimy svícení. Nepřetržité svícení a blikání. Stiskněte tlačítko Režim na spodní straně solárního panelu a opakovaným stisknutím tlačítka vyberte buď svícení, nebo blikání.

### Odstraňování problémů:

#### Světla svítí, i když není tma:

Řetězec Elan má na solárním panelu senzor, který detekuje tmu a vyšle signál k zapnutí světel. Pokud se světla rozsvítí během dne, je možné, že se solární panel nachází ve stínu. To se stává za velmi špatného počasí, ale je to také známka toho, že se solární panel nachází ve špatně zastíněném místě.

#### Světla mi fungovala jen prvních pár nocí a pak přestala:

Světelný řetěz Elan je obvykle z výroby částečně nabitý, takže světla by měla svítit prvních pár nocí, aniž by bylo nutné je plně nabít. Pokud řetěz po několika nocích přestane svítit, je možné, že se během prvních několika dnů dostatečně nenabil. Před vypnutím řetězu zkontrolujte polohu solárního panelu (tlačítko na spodní straně solárního panelu). Nechte světla vypnutá alespoň 3 dny, aby se baterie mohly přes den nabít a v noci se nevybíjely.

#### Řetěz se nerozsvítí a nikdy předtím se nerozsvítí:

Řetěz Elan je obvykle z výroby částečně nabitý, ale ne vždy tomu tak je. Před vypnutím řetězu zkontrolujte polohu solárního panelu (tlačítko na spodní straně solárního panelu). Nechte světla vypnutá alespoň 3 dny, aby se baterie mohly přes den nabít a v noci se nevybíjely. Zkontrolujte také, zda se v blízkosti solárního panelu nenachází žádný zdroj světla, který by matal senzor v solárním panelu a způsobil, že si elektronika myslí, že je stále den. Zakryjte solární panel rukou nebo silnou látkou a zjištěte, zda se rozsvítí.

### Nabíjení baterií pomocí nabíječky baterií:

Baterie uvnitř lze nabíjet také standardní nabíječkou baterií AA. Ujistěte se však, že vaše nabíječka je kompatibilní s bateriemi NiMH.

### Výměna baterií:

Po několika letech používání bude nutné baterie vyměnit. Všimnete si toho kvůli sníženému světelnému výkonu. Chcete-li baterie vyměnit, odšroubujte 4 šrouby na spodní straně solárního panelu a opatrně vyjměte baterie zevnitř. Nahradejte je dobíjecími bateriemi AA se stejnou nebo vyšší kapacitou mAh. **Prosím, recyklujte staré baterie.**

**Je důležité, abyste staré baterie vyměňovali pouze za NiMH baterie. Použití jiných typů dobíjecích baterií nebo nedobíjecích baterií může poškodit řetěz a zrušit platnost záruky.**

## Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali solární světelný řetěz Elan.

### Instalace

Při instalaci světelného řetězu buďte vždy opatrní, zejména pokud jej instalujete ve vysokých místech. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme řetěz pokládat během dne, kdy je dostatek světla. **Děti by měly s řetězem manipulovat pouze pod dohledem zodpovědné dospělé osoby.**

Mezi první LED diodou a solárním panelem je 2,2 m dlouhý kabel. To znamená, že řetěz musíte umístit do 2,2 m od místa, kde bude solární panel dostatek slunečního světla. Při zasouvání solárního panelu do země buďte opatrní. Nikdy netlačte již namontovaný solární panel na hrot, ale nejprve zatlačte hrot a poté připevněte solární panel. Na poškození solárního panelu způsobené nesprávnou instalací se nevztahuje záruka. Pokud je zem tvrdá, zalijte ji vodou nebo do země vyvrtejte otvor tvrdším a ostřejším předmětem.

### Tipy pro solární nabíjení

#### Co dělat:



Zajistit, že ten panel je obklád jím.



Vyčistěte solární panel z času na čas

#### Co nesmíte dělat



Nenabíjet za sklem



Neumísťujte solární panel do zastíněné oblasti.

### Operace

Světelný řetěz Elan je plně automatický. Stačí ho jednou zapnout a po setmění se automaticky rozsvítí a za úsvitu se automaticky vypne. Chcete-li jej zapnout, jednoduše stiskněte tlačítko napájení na spodní straně solárního panelu.

#### Světelné režimy:

K dispozici jsou 2 režimy svícení. Nepřetržité svícení a blikání. Stiskněte tlačítko Režim na spodní straně solárního panelu a opakovaným stisknutím tlačítka vyberte buď svícení, nebo blikání.

#### Odstraňování problémů :

#### Světla svítí, i když není tma:

Řetěz Elan má na solárním panelu senzor, který detekuje tmu a vyšle signál k zapnutí světla. Pokud se světla rozsvítí během dne, je možné, že se solární panel nachází ve stínu. To se stává za velmi špatného počasí, ale je to také známka toho, že se solární panel nachází ve špatně zastíněném místě.

#### **Světla mi fungovala jen prvních pár nocí a pak přestala:**

Světelný řetěz Elan je obvykle z výroby částečně nabitý, takže světla by měla svítit prvních pár nocí, aniž by bylo nutné je plně nabít. Pokud řetěz po několika nocích přestane svítit, je možné, že se během prvních několika dnů dostatečně nenabil. Před vypnutím řetězu zkontrolujte polohu solárního panelu (tlačítko na spodní straně solárního panelu). Nechte světla vypnutá alespoň 3 dny, aby se baterie mohly přes den nabít a v noci se nevybíjely.

#### **Řetěz se nerozsvítí a nikdy předtím se nerozsvítil:**

Řetěz Elan je obvykle z výroby částečně nabitý, ale ne vždy tomu tak je. Před vypnutím řetězu zkontrolujte polohu solárního panelu (tlačítko na spodní straně solárního panelu). Nechte světla vypnutá alespoň 3 dny, aby se baterie mohly přes den nabít a v noci se nevybíjely. Zkontrolujte také, zda se v blízkosti solárního panelu nenachází žádný zdroj světla, který by matal senzor v solárním panelu a způsobil, že si elektronika myslí, že je stále den. Zakryjte solární panel rukou nebo silnou látkou a zjistěte, zda se rozsvítí.

#### **Nabíjení baterií pomocí nabíječky baterií:**

Baterie uvnitř lze nabíjet také standardní nabíječkou baterií AA. Ujistěte se však, že vaše nabíječka je kompatibilní s bateriemi NiMH.

#### **Výměna baterií:**

Po několika letech používání bude nutné baterie vyměnit. Všimnete si toho kvůli sníženému světelnému výkonu. Chcete-li baterie vyměnit, odšroubujte 4 šrouby na spodní straně solárního panelu a opatrně vyjměte baterie zevnitř. Nahradejte je dobíjecími bateriemi AA se stejnou nebo vyšší kapacitou mAh. **Prosím, recyklujte staré baterie.**

**Je důležité, abyste staré baterie vyměňovali pouze za NiMH baterie. Použití jiných typů dobíjecích baterií nebo nedobíjecích baterií může poškodit řetěz a zrušit platnost záruky.**