

SOPHIA

FESTOANE SOLARE INTELIGENTE

QUICK GUIDE UTILIZARE



Asigurați-vă că panoul solar este orientat spre sud sau cât mai aproape posibil
Ensure solar panel facing south or as near as possible



Curățați panoul solar din când în când
Clean solar panel from time to time



NU lăsați panoul solar în zone umbrite
Do not leave solar panel in shaded areas.



NU lăsați în spatele glass geamului
Do not leave behind glass of the window

Vă mulțumim pentru că ați ales Sophia Solar Smart Festoons. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza lumina dvs.


Note importante

Aveți întotdeauna grijă când instalați luminile. Dacă nu sunteți deloc sigur, vă rugăm să contactați comerciantul cu amănuntul sau un profesionist pentru sfaturi.

Instalare

Îndepărtați toate ambalajele și puneți-le deoparte. Vă rugăm să analizați cu atenție locul în care doriți să instalați lumina înainte de a face modificări la proprietatea dvs. Este deosebit de important ca panoul solar să primească cât mai multă lumină solară posibil. Asigurați-vă că acesta nu este obstrucționat de clădiri, garduri, copaci, magazii etc. sau de umbrele create de acestea. Dacă panoul solar este instalat într-un loc nepotrivit, este posibil ca acesta să nu funcționeze la capacitate maximă.


Pentru a maximiza capacitatea bateriei, luminile trebuie încărcate în lumina directă a soarelui timp de cel puțin 12-24 de ore înainte de a fi utilizate pentru prima dată.



Luminile se vor aprinde/opri automat atunci când sunt lăsate în poziția aprinsă. Vă rugăm să rețineți că este absolut normal ca luminile să se aprindă la momente diferite, deoarece depinde de viteza cu care se încarcă în locația lor.

Ansamblu

1. Panou solar
2. Cutie de comandă
3. Brățară
4. Vârf de pământ
5. Port USB
6. Indicator
7. Comutator pomit/oprit



Configurați telecomanda

Vă rugăm să scoateți cipul transparent din partea de jos a telecomenzii pentru a vă asigura că bateria este alimentată corect.

Asigurați-vă că telecomanda vizează receptorul IR în limita distanței de detectare. Unghiul receptorului IR este de 120, iar distanța de detectare este de 5 metri. Vă rugăm să utilizați telecomanda în intervalul de detectare.


Apăsăți rapid butonul comutatorului de două ori pentru a controla comutatorul cu infraroșu.

[Este posibil ca acest lucru să interfereze cu telecomanda televizorului, caz în care puteți alege să nu îl utilizați sau să vă îndepărtați.]


Cum să utilizați telecomanda

1. Buton de reglare a luminozității LED [+] Crește sensibilitatea în modul muzică
2. Buton de reglare a luminozității LED [-] Reduceți sensibilitatea în modul muzică.
3. Butonul ON/OFF.
4. Buton LED alb [comutare între culorile alb cald și alb].
5. Buton culoare LED [comutare între roșu, verde și albastru].

Scoateți cipul transparent.



6. Funcție de temporizare pentru aprinderea și stingerea luminilor [alegeți între 1 HR, 4 HRS, 8 HRS].
7. 3 moduri de muzică.
8. 5 moduri fixe de culoare bogată.
9. Buton luminozitate [alegeți între 25%, 50%, 100% de sus în jos]
10. Apăsăți o dată pentru a comuta între 20 de moduri fixe diferite bogate în culori, se rotește la fiecare 30 de secunde.
11. În modul monocrom static, utilizați aceste butoane pentru a trece de la înainte la înapoi într-o secvență pentru a găsi culoarea sau scena dorită.



Configurarea aplicației Smart App

Accesați IOS App Store sau Google Play și descărcați aplicația "Hello Fairy"; de asemenea, puteți scana codul QR pentru IOS sau Android

Conectați un telefon mobil

1. Asigurați-vă că Bluetooth-ul telefonului dvs. mobil este activat.
2. Deschideți aplicația Hello Fairy și căutați dispozitivul "Hello Fairy-xxxx"
3. După ce numele dispozitivului este afișat pe interfață, puteți face clic pe "Hello Fairy-xxxx" pentru a intra în interfața principală și a începe operațiunea.

Declarație FCC

Acest dispozitiv este conform cu partea 15 din normele FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- [1] Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și
- [2] acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele care pot cauza funcționarea nedorită.

Informații privind expunerea la RF

Dispozitivul a fost evaluat pentru a îndeplini cerințele generale de expunere la RF.. Acest dispozitiv poate fi utilizat fără restricții în condiții de expunere portabilă.

Rezolvarea problemelor

Vă rugăm să vă asigurați că nu există surse de lumină în apropiere care să lumineze panoul solar după lăsarea întinericului. Acestea ar putea fi lumini strălucitoare de interior/exterior de la proprietatea dvs. sau de la vecini, sau felinare.

Dacă nu sunteți sigur, duceți lumina în interior și testați-o într-o cameră întunecată.

Dacă întâmpinați probleme cu Sophia Solar Smart Festoons, le puteți rezolva singur urmând ghidul nostru de depanare. Dacă panoul solar al lămpii se află într-o locație nepotrivită, aceasta va avea dificultăți în a funcționa, dar acest lucru nu înseamnă că există o defecțiune la unitate. Vă rugăm să vă amintiți că lumina va sosi cu o anumită încărcătură și va funcționa probabil câteva zile, chiar dacă panoul solar este prost amplasat. Vă rugăm să încercați sfaturile de depanare de mai jos înainte de a contacta distribuitorul.

Procedura de reincărcare

1. Verificați de două ori amplasarea panoului solar pentru a vă asigura că acesta se află într-o locație clară și că este orientat cât mai mult spre sud.
2. Opriti lumina la întrerupător și lăsați-o să se reincarce timp de 3-5 zile, asigurându-vă că a trecut o zi însorită.
3. După 3-5 zile, reveniți la lumină și porniți-o din nou la întrerupător.
4. Dacă lumina dvs. încă nu se aprinde după lăsarea întinericului, vă rugăm să contactați distribuitorul.

Întreținere

Curățați suprafața panoului solar și a lentilei luminoase cu o cârpă moale, ușor umezită. Nu utilizați agenți de curățare corozivi sau soluții chimice, deoarece acestea pot deteriora suprafețele și afecta funcționarea. Păstrați panoul solar liber de murdărie, resturi și zăpadă.

Instrucțiuni de siguranță

Centrul Solar nu își asumă nicio răspundere pentru orice daune rezultate din utilizarea acestui produs și nici pentru orice daune materiale sau vătămări corporale cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea acestor instrucțiuni.

Conversia și/sau modificarea neautorizată a unității poate fi periculoasă și va anula garanția. Pentru a evita deteriorarea vederii, nu vă uitați direct la sursa de lumină. Acest dispozitiv nu este o jucărie și trebuie ținut departe de îndemâna copiilor. Nu scufundați dispozitivul în apă și nu îl expuneți la temperaturi extreme (mai mici de -25°C sau mai mari de 50°C).

Pentru asistență pentru clienți, vă rugăm să

contactați: The Solar Centre Ltd

The Solar Centre Ltd

44-46 Coldharbour Lane

Harpden


Hertfordshire

AL5 4UN


T: 01777 743299

W: solarcentre.co.uk

E: info@solarcentre.co.uk



Selectați modelul produsului pentru împerechere



Pagina de pornire