

LANCASTER

SOLÁRNA STOLOVÁ LAMPA

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA



Uistite sa, že váš solárny panel je orientovaný na juh alebo čo najbližšie k nemu.



Solárny panel pravidelne čistite.



NEumiestňujte solárny panel do tienistých oblastí.



Nenabíjajte za sklom.

Ďakujeme, že ste si vybrali stolovú lampu Lancaster Solar. Pred použitím lampy si pozorne prečítajte tieto pokyny.

Dôležité upozornenia

Pri inštalácii svietidla postupujte vždy opatrne. Ak si nie ste istí, obráťte sa na predajcu alebo odborného technika.

Inštalácia

Odstráňte všetky obaly a odložte ich nabok. Pred vykonaním zmien na vašej nehnuteľnosti si starostlivo zvážte, kde chcete svetlo inštalovať. Je obzvlášť dôležité, aby solárny panel dostával čo najviac slnečného svetla. Uistite sa, že nie je zakrytý budovami, plotmi, stromami, prístreškami atď. ani tieňmi, ktoré tieto objekty vytvárajú. Ak je solárny panel inštalovaný na nevhodnom mieste, nemusí fungovať na maximum svojich možností.


Aby ste maximalizovali kapacitu batérie, svietidlá by sa mali pred prvým použitím nabíjať na priamom slnku najmenej 8 hodín.


Svetlá sa automaticky zapnú/vypnú, ak zostanú v polohe zapnuté. Upozorňujeme, že je úplne normálne, ak sa svetlá zapínajú v rôznych časoch, pretože to závisí od rýchlosti ich nabíjania v danej lokalite.

Ako používať

Odporúčame nabíjať solárnu lampu na dennom svetle minimálne 8 hodín pred prvým zapnutím.

Stlačte tlačidlo ON/OFF na boku kovového tela na 3 sekundy, aby ste zariadenie zapli alebo vypli. Upozorňujeme, že aby sa solárny panel mohol nabíjať, svetlá musia byť v polohe ON.





Režimy

[Režim 1] Stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy, aby ste zapli/vypili svetlo. Vaše svetlo je teraz v režime najnižšej jasnosti. [Režim 2] Stlačte na jednu sekundu a vaše svetlo je teraz v režime strednej jasnosti.
[Režim 3] Stlačte tlačidlo na jednu sekundu a svetlo sa prepne do režimu najvyššej jasnosti.
[Režim 4] Stlačte tlačidlo na jednu sekundu a svetlo zostane v pohotovostnom režime.

Riešenie problémov

Uistite sa, že po zotmení na solárny panel nesvietia žiadne zdroje svetla v blízkosti. Môžu to byť jasné vnútorné/vonkajšie svetlá z vašej nehnuteľnosti alebo od susedov, alebo pouličné osvetlenie.

Ak si nie ste istí, vezmite svetidlo dovnútra a vyskúšajte ho v tmavej miestnosti.

Ak máte často problémy so svetidlami, môžete ich vyriešiť sami podľa nášho návodu na odstraňovanie porúch. Ak je solárny panel svetidla umiestnený na nevhodnom mieste, svetidlo nebude fungovať správne, ale to neznamená, že je jednotka poškodená. Nezabudnite, že svetidlo je dodávané s určitým množstvom nabitia a bude pravdepodobne fungovať niekoľko dní, aj keď je solárny panel umiestnený na nevhodnom mieste. Skôr ako kontaktujete predajcu, vyskúšajte nižšie uvedené tipy na odstraňovanie porúch.

Postup nabíjania

1. Dôkladne skontrolujte umiestnenie solárneho panelu, aby ste sa uistili, že je na voľnom mieste a čo najviac orientovaný na juh.
2. Vypnite svetlo na vypínači a nechajte ho nabíjať 3–5 dní, pričom sa uistite, že uplynul jeden slnečný deň.
3. Po 3–5 dňoch sa vráťte k svetidlu a opäť ho zapnite vypínačom.
4. Ak sa vaše svetlo po zotmení stále nerozsvieti, kontaktujte svojho predajcu.

Údržba

Povrch solárneho panelu a svetelnej šošovky čistite mäkkou, mierne navlhčenou handričkou. Nepoužívajte korozívne čistiace prostriedky ani chemické roztoky, pretože môžu poškodiť povrchy a zhoršiť funkčnosť. Solárny panel udržiavajte bez nečistôt, úlomkov a snehu.

Bezpečnostné pokyny

Solar Centre nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku používania tohto výrobku, ani za škody na majetku alebo zranenia osôb spôsobené nesprávnym používaním alebo nedodržaním týchto pokynov.

Neoprávnená konverzia a/alebo úprava zariadenia môže byť nebezpečná a spôsobí neplatnosť záruky. Aby nedošlo k poškodeniu zraku, nepozerajte sa priamo na zdroj svetla. Toto zariadenie nie je hračka a malo by byť uchovávané mimo dosahu detí. Nezanorujte zariadenie do vody ani ho nevystavujte extrémnym teplotám (nižším ako -25 °C alebo vyšším ako 50 °C).

Pre zákaznícku podporu kontaktujte: The

Solar Centre Ltd

44-46 Coldharbour Lane

Harpenden

Hertfordshire

AL5 4UN

T: 01727 743200

W: solarcentre.co.uk

E: info@solarcentre.co.uk

