

BITTE LADEN SIE IHR
3–5 TAGE LANG AUF
VOR DEM ERSTEN
GEBRAUCH

ECOWEDGE PRO

SOLAR MOTION LIGHT



Stellen Sie sicher,
dass Ihr Solarpanel
nach Süden
ausgerichtet ist oder
so nah wie möglich
daran liegt



Reinigen Sie Ihr
Solarpanel von
Zeit zu Zeit



Stellen Sie Ihr
Solarpanel **NICHT** an
schattigen Stellen auf.



Laden Sie das
Modul **NICHT**
hinter Glas auf

IHR „ECOWEDGE PRO“ WIRD SICH NICHT RICHTIG AUFLADEN, WENN DAS SOLARMODUL HINTER GLAS ODER MIT KÜNSTLICHEM LICHT AUFGELADEN WIRD.

Vielen Dank, dass Sie sich für die EcoWedgePro-Leuchte von SolarCentre entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihre Leuchte in Betrieb nehmen.

Seien Sie bei der Installation Ihrer Leuchte stets vorsichtig, insbesondere bei der Montage an hohen Stellen.

Installation

Der EcoWedge Pro verfügt über ein leistungsstarkes Solarpanel, das tagsüber den integrierten Hochleistungsakku auflädt. Nachts versorgt die im Akku gespeicherte Energie die Leuchte mit Strom, sodass sie aufleuchtet, sobald sie eine Bewegung erkennt. Vor der Installation sollten Sie den besten Standort auswählen, an dem die Leuchte möglichst viel Sonnenlicht erhält. Für eine optimale Leistung installieren Sie die Leuchte an einem nach Süden ausgerichteten Standort, der nicht durch Gebäude, Zäune, Bäume, Schuppen, Büsche oder die von diesen verursachten Schatten beeinträchtigt wird. Bitte beachten Sie, dass ein ungünstiger Installationsort die Leistung Ihrer EcoWedgePro Solar-Bewegungsleuchte drastisch verringert.

Der Eco Wedge Pro sollte auf einer ebenen Fläche montiert werden. Verwenden Sie die Schablone auf der Rückseite, um die beiden Schraubenlöcher zu markieren und vorzubohren. Bohren Sie die markierten Löcher, setzen Sie Dübel ein und schrauben Sie den Eco Wedge Pro Solar fest.

Bitte beachten Sie, dass der PIR-Bewegungssensor (die weiße „Blase“ an der Vorderseite der Leuchte) in die Richtung zeigen muss, in der Bewegungen erkannt werden sollen, um die Leuchte zu aktivieren.

Inbetriebnahme

Nachdem Sie die Leuchte 3–5 Tage lang aufladen ließen, drücken und halten Sie nach Einbruch der Dunkelheit den Lichtschalter (direkt rechts neben der PIR-Blase) etwa 5 Sekunden lang. Der Eco Wedge Pro schaltet sich sofort ein und erlischt wieder ca. 25 Sekunden nach Ende der Bewegung. Nach Einbruch der Dunkelheit funktioniert er automatisch auf diese Weise weiter.

Drücken Sie den Lichtschalter erneut 5 Sekunden lang, um die Leuchte wieder auszuschalten und die automatische Aktivierung zu beenden.

Fehlerbehebung

Sollten Sie Probleme mit Ihrem Eco Wedge Pro haben, können Sie diese höchstwahrscheinlich selbst beheben. Ein Eco Wedge Pro, dessen Solarpanel an einem ungünstigen Standort angebracht ist und das sich mehrmals pro Nacht einschalten muss, wird Schwierigkeiten haben, einwandfrei zu funktionieren. Bitte probieren Sie die folgenden Tipps zur Fehlerbehebung aus, bevor Sie sich an Ihren Händler wenden.

1. Überprüfen Sie den Aufstellungsort noch einmal. Ist er so südlich wie möglich ausgerichtet und an einem nicht verschatteten Ort?
2. Gibt es andere Lichtquellen, die dem EcoWedge Pro vorgaukeln, es sei noch Tageslicht, und die verhindern, dass das Gerät aktiviert wird? Testen Sie dies, indem Sie das Solarpanel mit einem Handtuch oder Ähnlichem abdecken – stellen Sie sicher, dass kein Licht auf das Panel fällt. Wenn sich das Licht dann einschaltet, täuscht eine andere Lichtquelle, die auf das Solarpanel trifft, dem Gerät vor, es sei noch Tageslicht. Entfernen Sie die Lichtquelle oder installieren Sie das Gerät an einem anderen Standort.

Wartung



Reinigen Sie die Oberfläche des Solarpanels und der Lichtlinse mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel oder chemischen Lösungen, da dies die Oberflächen beschädigen und die Funktion beeinträchtigen kann. Halten Sie das Solarpanel frei von Schmutz, Ablagerungen und Schnee, da sich die Batterie Ihres Eco Wedge Pro sonst möglicherweise nicht richtig auflädt. Dies kann zudem die Lebensdauer der Batterie verkürzen oder zu Fehlfunktionen führen.

Sicherheitshinweise

The Solar Centre übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Verwendung dieses Produkts entstehen, und haftet auch nicht für Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden.

Unbefugte Umbauten und/oder Modifikationen des Geräts führen zum Erlöschen jeglicher Gewährleistung.

126 mm





Hergestellt in China gemäß den Spezifikationen von Solar Centre

