



Ujistěte se, že je váš solární panel orientován na jih nebo co nejbližší k němu



Solární panel čas od času očistěte



NEUMÍSŤUJTE solární panel do stinných míst.



NEBÍJTE za sklem

Děkujeme, že jste si vybrali solární reflektory Atlas od společnosti SolarCentre. Před použitím světel si prosím pečlivě přečtete tento návod.

Jak fungují:

Během dne solární panel absorbuje sluneční světlo, které nabíjí předem nainstalovanou dobíjecí baterii. V noci se světla automaticky zapnou při soumraku a automaticky zhasnou při úsvitu. Pokud jsou světla vypnutá, nebudou vůbec fungovat, ale budou se i nadále nabíjet.

Instalace solárního panelu:

Při umísťování solárního panelu se vyhněte místům, kde je sluneční světlo zastíněno stromy, listovím, budovami, ploty nebo stíny, které tyto objekty vytvářejí. Nejvhodnější je vždy slunné místo orientované na jih. Vezměte prosím na vědomí, že mezi každým světlem a solárním panelem je kabel o délce 4,5 metru, proto na to při výběru umístění panelu myslete.

Upevnění solárního panelu šrouby:

Demontujte držák odšroubováním křídlové šrouby přímo pod solárním panelem a dávejte pozor, abyste neztratili matici. Přiložte držák k místu instalace a označte tři otvory na základně držáku, než jej pomocí dodaných šroubů upevníte na místo. Nyní můžete solární panel připevnit k držáku.

Upevnění solárního panelu pomocí kolíků:

Zkontrolujte, zda není půda příliš tvrdá, a zatlačte kolík do země, dokud nebude kruhová příruba v rovině s povrchem. Pokud je půda příliš tvrdá, polijte požadované místo vodou, aby změklo, a pomocí pevného kovového předmětu vyražte otvor, do kterého kolík zatlučte. Jakmile je kolík na místě, opatrně nasuňte držák solárního panelu na vrchol kolíku. Nepokoušejte se zatloukat kolík do země s připevněným solárním panelem nebo držákem solárního panelu, protože by mohlo dojít k poškození solárního panelu, kolíku nebo držáku. Jakékoli poškození kolíku, držáku nebo solárního panelu způsobené pokusem o jejich zatlučení do tvrdé půdy není kryto zárukou.

Upozorňujeme, že nesprávně umístěný panel výrazně sníží výkon svítidel.

Instalace svítidel:

Montáž na zeď nebo terasu:

Pomocí dodaného imbusového klíče odmontujte držák ze svítidla. Pokud jsou kolíky připevněny k držákům, nejprve je odmontujte. Přiložte držáky k místům, kam je chcete umístit, vyznačte otvory a pomocí dodaných šroubů a hmoždinek držáky upevněte na místo. Jakmile jsou držáky na místě, znovu připevněte svítidla k držákům.

Montáž solárních svítidel na kolíky:

Pokud jsou kolíky připevněny k držákům svítidel, odstraňte je pomocí dodaného imbusového klíče. Zkontrolujte, zda není půda příliš tvrdá, a zatlačte kolíky do země, dokud nebude kruhová příruba v rovině s povrchem. Pokud je půda příliš tvrdá, zalijte požadované místo vodou, aby změklo, a pomocí pevného kovového předmětu vyražte otvor, do kterého poté kolík zatlačte. Nyní můžete pomocí dodaného imbusového klíče připevnit držáky svítidel ke kolíkům. Nepokoušejte se zatloukat kolík do země s připevněnými svítidly nebo držáky svítidel, protože by mohlo dojít k poškození svítidel nebo držáků svítidel. Jakékoli poškození svítidel, držáků svítidel nebo kolíků způsobené pokusem o jejich zatlučení do tvrdé půdy není kryto zárukou.

Návod k obsluze:

Mějte prosím na paměti, že svítidla nebudou fungovat, pokud je solární panel vystaven dennímu světlu nebo se nachází uvnitř v umělém osvětlení. Pokud chcete svítidla vyzkoušet, dokud je ještě světlo, položte solární panel lícem dolů na rovný povrch.

Najděte tlačítko na spodní straně solárního panelu. 1. stisknutí: Světla

se po setmění rozsvítí v režimu plného jasu.

2. stisknutí: Světla se po setmění rozsvítí v prvním úsporném režimu, ve kterém je jas snížen, ale světla budou každou noc svítit déle.

Třetí stisknutí: Světla se po setmění rozsvítí v druhém úsporném režimu, ve kterém je jas snížen ještě více, ale světla budou každou noc svítit ještě déle.

4. stisknutí: Světla se vypnou. Budou se i nadále nabíjet, ale nezapnou se, dokud je znovu nezapnete.

Poznámka pro majitele modelu Atlas 4

Atlas 6 používá stejný solární panel jako naše sada Atlas 4. V prvním režimu (první stisknutí) se model Atlas 6 rozsvítí se stejným jasnem jako model Atlas 4, ale protože solární panel má stejnou velikost, světla nebudou každou noc svítit tak dlouho jako u modelu Atlas 4. Ve druhém režimu (druhé stisknutí) bude model Atlas 6 svítit slaběji než model Atlas 4, ale noční doba svícení bude přibližně stejná jako u modelu Atlas 4. Ve třetím režimu (třetí stisknutí) bude svítit poloviční jas oproti druhému režimu.

Řešení problémů:

Světla svítí, ale není tma

Vaše solární reflektory Atlas mají v solárním panelu světelný senzor, který jim signalizuje, kdy je dostatečná tma k zapnutí. Pokud se vaše světla zapínají během dne, solární panel si může myslet, že je tma, i když tomu tak není. K tomu může dojít za neobvykle zataženého počasí, ale obvykle je to známkou toho, že je solární panel umístěn na místě, které je silně zastíněné. Zvažte prosím jiné umístění solárního panelu nebo odstraňte předměty, které brání dopadu světla na solární panel.

Moje svítidla fungovala prvních několik nocí a pak přestala fungovat

Světla Atlas SolarSpotlights se obvykle dodávají částečně nabitá, takže budou fungovat několik nocí, aniž by byla znovu nabita slunečním zářením. Pokud světla přestanou fungovat po několika nocích, je pravděpodobné, že během prvních několika dní nebyla znovu nabita. Budete muset vylepšit umístění solárního panelu a poté světla vypnout a nechat je vypnutá po dobu minimálně 3 dnů (ujistěte se, že uplynul alespoň jeden slunečný den), aby se baterie mohly dobít.

Nemohu svá světla zapnout a nikdy se nezapnou

1. Nejprve prosím zkontrolujte, zda jsou svítidla zapnutá, a to tak, že několikrát stisknete spínač na spodní straně solárního panelu.
2. Nezapomeňte, že solární reflektory Atlas se rozsvítí až po setmění.
3. Pokud je tma a svítidla se nerozsvítí, může to být způsobeno tím, že senzor soumraku ruší nějaké světlo v okolí. Může se jednat o nedaleké pouliční osvětlení nebo světlo vycházející z vnitřku či vně vašeho pozemku nebo sousedního pozemku. Chcete-li to zkontrolovat, zcela zakryjte solární panel. Pokud se svítidla rozsvítí, kryt odstraňte a upravte úhel solárního panelu tak, aby nedocházelo k rušení tímto světlem.
4. Vaše solární reflektory Atlas SolarSpotlights jsou obvykle dodávány částečně nabitě, ale není tomu tak vždy. Vypněte prosím světla pomocí vypínače na spodní straně solárního panelu a nechte je vypnutá po dobu minimálně 3 dnů (ujistěte se, že uplynul alespoň jeden slunečný den), aby se baterie mohly dobít.

Pro zákaznickou podporu se prosím obraťte na svého prodejce nebo pošlete e-mail na adresu info@thesolarcentre.co.uk.

