

ELAN

SOLÁRNÍ HUBOVÁ SVÍTIDLA

NÁVOD K POUŽITÍ



Ujistěte se, že je váš solární panel orientován na jih nebo co nejbližší k němu



Solární panel čas od času očistěte



NEUMÍSŤUJTE solární panel do stinných míst.



NEBITĚ za sklem

Děkujeme, že jste si vybrali solární houbová světla Elan Solar. Před použitím světla si prosím pečlivě přečtete tento návod.

Důležité poznámky

Při instalaci svítidla vždy postupujte opatrně. Pokud si nejste jisti, obraťte se prosím na svého prodejce nebo odborného řemeslníka a požádejte o radu.

Instalace

Odstraňte veškerý obalový materiál a odložte jej stranou. Než provedete jakékoli úpravy na svém pozemku, pečlivě zvažte, kam chcete svítidlo nainstalovat. Je obzvláště důležité, aby solární panel přijímal co nejvíce slunečního světla. Ujistěte se, že není zakryt budovami, ploty, stromy, přístřešky atd. ani stíny, které tyto objekty vytvářejí. Pokud je solární panel nainstalován na nevhodném místě, nemusí fungovat na plný výkon.

Pro maximalizaci kapacity baterie by svítidla měla být před prvním použitím nabíjena na přímém slunečním světle po dobu nejméně 12–24 hodin.

Světla se automaticky zapnou/vypnou, pokud jsou ponechána v zapnuté poloze. Vezměte prosím na vědomí, že je zcela normální, že se světla zapínají v různých časech, protože to závisí na tom, jak rychle se na daném místě nabíjejí.

Montáž


Přípevněte špičatý zemní kolík ke spodní části sloupu, jak je znázorněno na obr. 1. Poté nasuňte skříňku se solárním panelem na horní část sloupu, jak je znázorněno na obr. 2.

Stisknutím vypínače ON/OFF na spodní straně skříňky solárního panelu světlo zapnete. Stisknutím přepínače „mode“ na spodní straně skříňky solárního panelu změníte režimy blikání. Upozorňujeme, že aby se solární panel nabíjel, musí být světla ponechána v poloze ON.

Jak používat

Chcete-li světlo zapnout, stiskněte tlačítko ON/OFF pro automatické rozsvícení za soumraku a za úsvitu.

Zvolte „MODE“ pro režim statického nebo blikajícího světla.



Řešení problémů

Ujistěte se, že po setmění v blízkosti solárního panelu nesvítí žádné světelné zdroje. Může se jednat o jasná vnitřní či venkovní světla z vašeho pozemku nebo od sousedů, případně o pouliční osvětlení.

Pokud si nejste jisti, vezměte svítidlo dovnitř a vyzkoušejte ho v temné místnosti.

Pokud narazíte na jakékoli problémy s vaším solárním svítidlem Elan Solar Mushroom Light, často je můžete vyřešit sami podle našeho průvodce řešením problémů. Pokud je solární panel svítidla umístěn na nevhodném místě, bude svítidlo fungovat jen obtížně, ale to neznamená, že je zařízení vadné. Mějte prosím na paměti, že svítidlo bude při dodání částečně nabitě a pravděpodobně bude fungovat několik dní, i když je solární panel umístěn nevhodně. Než se obrátíte na svého prodejce, vyzkoušejte prosím níže uvedené tipy pro řešení problémů.

Postup dobíjení

1. Zkontrolujte umístění solárního panelu, aby byl na volném místě a co nejvíce orientován na jih.
2. Vypněte svítidlo vypínačem a nechte ho nabíjet po dobu 3–5 dnů, přičemž zajistěte, aby uplynul alespoň jeden slunečný den.
3. Po 3–5 dnech se vraťte k lampě a znovu ji zapněte vypínačem.
4. Pokud se vaše svítidlo po setmění stále nerozsvítí, obraťte se prosím na svého prodejce.

Údržba

Povrch solárního panelu a čočku svítidla očistěte měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte korozivní čisticí prostředky ani chemické roztoky, protože by mohly poškodit povrchy a narušit správnou funkci. Udržujte solární panel bez nečistot, úlomků a sněhu.

Bezpečnostní pokyny

Společnost SolarCentre nepřebírá žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku používání tohoto výrobku, ani za škody na majetku či zranění osob způsobené nesprávným používáním nebo nedodržením těchto pokynů.

Neoprávněná přestavba a/nebo úprava zařízení může být nebezpečná a způsobí neplatnost záruky. Abyste předešli poškození zraku, nedívejte se přímo do zdroje světla. Toto zařízení není hračkou a mělo by být uchováváno mimo dosah dětí. Zařízení neponořujte do vody ani nevystavujte extrémním teplotám (nižší než -25 °C nebo vyšší než 50 °C).

44—46 Coldharbour Lane
Harpenden
Hertfordshire
AL54UN

T: 01727 743 200
W: solarcentre.co.uk
E: info@solarcentre.co.uk

