

GRANTHAM

Benutzerhandbuch

Stellen Sie sicher, dass das Panel so weit wie möglich nach Süden ausgerichtet ist.

Denken Sie daran, das Panel von Zeit zu Zeit zu reinigen.

Stellen Sie das Panel nicht an Orten auf, an denen Schatten auftreten.

Laden Sie das Panel nicht hinter Glas auf!

Installationsanleitung:

1. Wählen Sie den Installationsort für die Lampe sorgfältig aus. Vermeiden Sie Orte, an denen tagsüber Schatten fallen, und Orte, an denen nachts andere Lichtquellen vorhanden sind, da dies zu Fehlfunktionen des Produkts führen kann (das Produkt könnte „ausgetrickst“ werden und das Licht würde sich nicht einschalten). Eine schlechte Platzierung der Lampe führt zu einer kürzeren Leuchtdauer in der Nacht.
2. Bohren Sie zwei Löcher im Abstand von 34 mm in den Sockel und verwenden Sie die mitgelieferten Befestigungselemente oder andere, je nach Art der Oberfläche.
3. Wählen Sie den gewünschten Beleuchtungsmodus, indem Sie das Solarpanel abdecken und die Ein-/Aus-Taste am Schalter drücken:

Erstes Drücken – volle Helligkeit

zweiter Druck – Energiesparmodus (ideal für kalte Monate oder Lampen an ungünstigen Standorten)

Dritter Druck – aus

4. Ziehen Sie die Schrauben fest und schieben Sie die Lampe auf diese Schrauben.
5. Die Lampe schaltet sich nach Einbruch der Dunkelheit automatisch ein.

Fehlerbehebung

Wenn die Lampe nicht richtig funktioniert, können Sie das Problem höchstwahrscheinlich selbst beheben. Wenn Sie das Solarpanel der Lampe an einem ungeeigneten Ort platzieren, funktioniert die Lampe nicht richtig.

Bitte versuchen Sie, das Problem mit den folgenden Tipps zu beheben, bevor Sie sich an Ihren Lieferanten wenden:

1. Überprüfen Sie erneut den Installationsort des Panels. Ist es so weit wie möglich nach Süden ausgerichtet?
2. Gibt es in der Nähe der Lampe nachts andere Lichtquellen, die der Lampe ein falsches Signal senden könnten, dass es noch Tag ist? Führen Sie einen kurzen Test durch, indem Sie das Solarpanel mit einem Tuch oder ähnlichem Material abdecken, sodass kein Licht darauf fällt. Wenn sich die Lampe einschaltet und leuchtet, wird ihr Betrieb in der Nacht durch eine andere externe Lichtquelle beeinträchtigt. Entfernen Sie diese Lichtquelle oder installieren Sie die Lampe an einem anderen Ort.

Wartung

Reinigen Sie die Oberfläche des Solarpanels und der Glühbirne mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel oder chemischen Lösungen, da diese die Oberfläche beschädigen und den Betrieb der Lampe beeinträchtigen können. Halten Sie das Solarpanel sauber und frei von Verschmutzungen wie Schlamm, Schnee usw., da dies das ordnungsgemäße Laden der Lampenbatterie verhindert. Außerdem kann dies die Lebensdauer der Batterie verkürzen oder zu Fehlfunktionen der Lampe führen.

Sicherheitshinweis

Der Hersteller, Solárne centrum, übernimmt keine Verantwortung für Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch dieses Produkts, Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise oder unsachgemäße Handhabung und Manipulation des Produkts verursacht werden. Durch unbefugte Modifikationen und/oder Veränderungen am Produkt erlischt jegliche Garantie.