

Instrucțiuni de utilizare lumină solară pentru numere de casă "Wave"



Asistență pentru clienți:

Dacă aveți probleme sau întrebări cu privire la acest produs, pur și simplu contactați-ne!
De luni până vineri între orele 8.00 și 12.00 și între orele 13.00 și 16.00.
Prin telefon: +49 9605-92206-0
Prin e-mail pentru a comanda piese de schimb: ersatzteil@esotec.de
Prin e-mail pentru întrebări despre produs: technik@esotec.de
Culoare iluminat alb cald: Nr. articol producător: 102035 Culoare de iluminare alb rece: Nr. articol producător: 102036

Aceste instrucțiuni se referă **NUMAI** la acest produs și conțin informații importante pentru utilizarea produsului pentru prima dată. Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni pentru consultare ulterioară și trebuie să însoțească întotdeauna produsul în cazul transferului către un nou utilizator.

1. Introducere

Dragă consumator,

Vă mulțumim pentru achiziționarea luminii solare. Cu această lampă solară ați achiziționat un produs fabricat în conformitate cu stadiul actual al tehnologiei.



Acest produs îndeplinește toate cerințele reglementărilor europene și naționale în vigoare. Conformitatea a fost dovedită. Declarațiile și documentația relevante sunt depuse la producător.

Pentru a menține această stare și a garanta o funcționare sigură, în calitate de utilizator, va trebui să respectați acest manual de utilizare!

2. Instrucțiuni de siguranță



- În cazul daunelor cauzate de nerespectarea acestui manual de utilizare, drepturile de garanție vor expira! Excludem răspunderea pentru orice daune indirecte!
- Excludem răspunderea pentru daune materiale sau personale cauzate de manipularea sau nerespectarea instrucțiunilor de siguranță.

- În aceste cazuri, orice drepturi de garanție vor expira.

Din motive de siguranță și admitere (CE), nu este permisă reconstrucția și/sau schimbarea arbitrară a luminii solare.

Prin urmare, vă rugăm să respectați manualul de utilizare.

Normele de prevenire a accidentelor ale asociației cooperativei comerciale industriale pentru instalații electrice și materiale de lucru trebuie luate în considerare în mediul industrial.

3. Utilizare în conformitate cu cerințele

Lumina se aprinde automat la lăsarea întinericului și se stinge la lumina dimineții. În funcție de starea de încărcare a bateriilor reîncărcabile, luminozitatea poate scădea după un anumit timp de funcționare. Acest lucru permite un timp de funcționare mai lung în caz de insolație slabă.

Durata maximă de iluminare cu bateria plină (reîncărcabilă) și fără reîncărcare este de aprox. 20 de ore. Modulul solar cristalin instalat în partea superioară a carcasei încarcă bateriile introduse la lumina soarelui. LED-urile instalate sunt activate în zori și vor fi iluminate în funcție de starea de încărcare a bateriilor.


Pe suprafața luminoasă de pe partea frontală pot fi lipite până la 3 cifre sau litere.

Notă: Vă rugăm să vă asigurați că lumina solară este instalată pe o latură de sud, est sau vest fără umbră. Produsul nu poate fi utilizat dacă este instalat pe laturile de nord, sub tufișuri sau altele similare. În timpul iernii, celula solară trebuie să fie întotdeauna lipsită de zăpadă.

4. Inițiere

1. Vă rugăm să scoateți cu atenție toate piesele din ambalaj.
2. Lipiți numărul de casă pe suprafața luminoasă cu ajutorul fișelor atașate.
3. Deschideți acum compartimentul bateriei de pe partea din spate a carcasei și scoateți banda. Compartimentul bateriei poate fi acum închis din nou. Numărul casei este acum activat!
4. Acesta poate fi acum montat pe perete prin intermediul fanțelor de pe partea din spate a numărului casei.


Notă: În timpul lunilor de iarnă, durata iluminării va fi în general mai scurtă. Dacă lampă nu începe să funcționeze încă din prima seară, vă rugăm să așteptați o zi însoțită sau să reîncărcați acumulatorii introduși cu ajutorul unui încărcător de baterii standard.




5. Schimb de acumulator

Capacitatea bateriilor va scădea după unul sau doi ani și acestea vor trebui schimbate. Bateriile reîncărcabile obișnuite sunt disponibile la magazinul dvs. local sau de la producător. Tipul de acumulator utilizat este următorul: 3 bucăți de Mignon NiMH 1,2 V/1300 mAh.

1. Deschideți compartimentul acumulatorului de pe partea din spate a becului cu număr de casă.
2. Scoateți acumulatorul din suport.
3. Reintroduceți noua baterie reîncărcabilă cu polaritatea corectă și închideți compartimentul bateriei.



Notă: Bateriile uzate trebuie eliminate într-un mod ecologic și nu trebuie aruncate la coșul de gunoi. Comerciantul dvs. are obligația legală de a prelua bateriile vechi.



6. Defecțiuni

Lampa nu se aprinde noaptea

- Un filament extern (de exemplu, luminile stradale) simulează lumina naturală pe modulul solar și împiedică aprinderea lămpii. Așezați lampa într-un loc întunecos.
- Bateria este plasată cu polaritatea corectă?

Lampa nu se aprinde noaptea sau se aprinde doar pentru scurt timp.

- Polaritatea a fost inversată în timpul înlocuirii bateriei?
- Bateria este slabă sau defectă?
Încărcarea bateriei într-un încărcător standard. Schimbarea bateriei.

7. Date tehnice

Modul solar	1,4 Wp cristalin	Perioada de luminozitate:	Max. 20 ore cu bateria plină
Grad de protecție:	IP 44	Clasa de protecție:	III
Baterii:	3 x NiMH 1.2 V/1300 mAh (Mignon AA)	Lampă:	5 LED-uri Nichia albe
Culoare de iluminare:	2800 K alb cald, articol nr. 102035 6000 K alb cald, articol nr. 102036	Intensitate luminoasă:	18 lm, articol nr. 102035 20 lm, articol nr. 102036

Preluarea bateriei

- Bateriile nu trebuie aruncate în deșeurile menajere.
- Consumatorul este obligat prin lege să returneze bateriile după utilizare, de exemplu la centrele publice de colectare sau la distribuitorii de baterii.
- Bateriile care conțin contaminanți sunt etichetate cu semnul "coș de gunoi barat" și cu unul dintre simbolurile chimice. Bateriile uzate trebuie să fie eliminate în mod ecologic și nu trebuie aruncate în deșeurile menajere. Comerciantul dvs. are obligația legală de a prelua bateriile vechi.



Baterie reîncărcabilă note

- Copiii nu trebuie să se joace cu bateriile reîncărcabile. Nu lăsați niciodată bateriile reîncărcabile pe jos; acestea ar putea fi înghițite de copii sau de animalele de companie.
- Bateriile reîncărcabile nu trebuie niciodată scurtcircuitate, dezasamblate sau aruncate în foc. Acest lucru duce la pericol de explozie!
- Bateriile reîncărcabile cu scurgeri sau deteriorate pot provoca arsuri chimice atunci când vin în contact cu pielea. Din acest motiv, vă rugăm să folosiți mănuși de protecție adecvate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie înlocuite numai cu baterii reîncărcabile identice din punct de vedere structural de la același producător. Nu trebuie utilizate baterii normale, deoarece acestea nu sunt reîncărcabile.
- Asigurați-vă că bateriile reîncărcabile sunt introduse cu polaritatea corectă.
- Pentru perioade lungi de timp de neutilizare (de exemplu, depozitare), scoateți bateriile reîncărcabile introduse pentru a evita deteriorarea prin scurgerea bateriilor reîncărcabile.

Producător / importator

esotec GmbH - Gewerbegebiet Weberschlag 9 - D-92729 Weiherhammer
Tel.-Nr.: +49 9605-92206-0 - Fax.-Nr.: +49 9605-92206-10 - Internet: www.esotec.de

Eliminare:

Stimate client,
vă rugăm să cooperați la evitarea risipei. Atunci când intenționați să aruncați produsul în viitor, vă rugăm să luați în considerare faptul că acesta conține materii prime valoroase potrivite pentru reciclare. Prin urmare, nu-l eliminați împreună cu deșeurile menajere, ci duceți-l la un punct de colectare pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice echipament.
Vă mulțumim foarte mult pentru cooperare!



WEEE: DE59284711