

## Špecifikácie:

- batéria: akýkoľvek powerbank (nie je v balení)
- vyhrievací element: 9W - karbónové vlákno
- vyhrievací element sa nachádza na prednej aj zadnej strane vesty
- režimy: 33% (nízky), 66% (stredný), 100% (silný)
- doba prevádzky: 1000mAh powerbank- 33% (15h), 66% (10h), 100% (5h)
- materiál: nylon, línie: polyester
- veľkosti: UNI
- hmotnosť bez batérie: 290g

## Vlastnosti:

- Vyhrievací element je vyrobený z karbónových vlákien, ktoré ponúkajú vysokú spoľahlivosť a odolnosť a taktiež dobré medicínske vlastnosti, nakoľko je vyhrievané na báze infračervených vln.
- Vrečko pre uskladnenie batérie ponúka komfort počas každého dňa.
- Vyhrievací element sa nachádza na prednej a zadnej strane vesty, vďaka čomu je teplo lepšie prenášané
- Viacbodové prispôsobenie vesty umožňuje nosenie na širokom rozsahu veľkostí.
- Funkčné vlákno umožňuje rýchlu absorpciu vlhkosti a prenos tepla

## Čistenie a údržba

Vyhrievací element je odolný voči vlhkosti. Ale silné čistiace prostriedky môžu spôsobiť mechanické poškodenie vyhrievacieho elementu. Preto odporúčame čistiť ponožky tkaninou alebo kefkou s malým množstvom čistiaceho prášku a taktiež odporúčame aj veľmi opatrné čistenie. Ak potrebujete ponožky riadne umyť, pevne zalomte koniec napájacieho kábla. Nečistite ponožky s pripojenou powerbankou.!



## Dôležité:

Pred prvým použitím, plne nabite batériu.

Ak by batéria mal byť ponechaná dlhší čas nepoužitá, predtým ju plne nabite a nabíjanie opakujte každé 3 mesiace.

Ak je na veste mechanické poškodenie, okamžite vypnite powerbank a odpojte ho. Poškodené časti musíte zaslať do servisu.

**RoHS**  
Compliant



## Návod na použitie

### Nabíjanie powerbanky

Pripojte powerbank k nabíjacímu káblu a potom zásuvku zapojte do siete. Nabíjací čas býva cca 5-6h.

### Zapnutie a prevádzka

Zakaždým, pred zapnutím, sa uistite, že zabudovaný kábel nie je mechanicky poškodený.

Taktiež sa uistite, že pripojený powerbank je bez mechanických poškodení.

Pripojte powerbank k zabudovanému káblu. Umiestnite powerbank do vrecka a zazipsujte si ho.

Pre spustenie vyhrievania, stlačte a držte tlačidlo napájania na 2 sekundy. Zariadenie sa zapne a začne fungovať na 100%. Ďalším krátkym stlačením tlačidla POWER (napájania) znížite výkon na 66%, 33% a opäť na 100%, čo je znázornené LED diódami. Pre vypnutie vyhrievania stlačte a držte tlačidlo napájania POWER.

