

Manuál



Vyhrievané ponožky s papučami Glovii GOMB veľkosť M

Čistenie



Jemné pranie v práčke



Nepoužívať chemické čistenie



Nesušiť v sušičke



Nežmýkať



Nebieliť



Nepoužívať žehličku

Likvidácia batérie



Bezpečnostné informácie




Skladovanie produktu




Zapnutie ohrevu


1



2



3




Nabíjanie batérie


1




2



3





4




Skladovanie produktu


Vždy odpojiť akumulátor pred skladovaním a práním.




Prepínanie režimov



Pracovné režimy



Stav batérie




Záruka

Záručná doba: 2 roky od zakúpenia produktu Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie.

Vypnutie

1



2

