

# TRUE FLAME

## FELINAR SOLAR DE GRĂDINĂ

### Efectuați:



că este  
Panou solar  
orientat spre  
sud



Curățați  
panoul solar  
din când în  
când

### Nu:



**Nu încărcați**  
în spatele  
sticlei!



**Nu așezați**  
panoul solar la  
umbră

### Manual de utilizare:

Vă mulțumim că ați ales produsul nostru TrueFlame. Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a utiliza dispozitivul.

#### Locația iluminatului:

Aveți întotdeauna grijă când amplasați iluminatul. Din motive de siguranță, vă recomandăm să amplasați iluminatul în timpul zilei, când este încă lumină.

#### Instalarea iluminatului dumneavoastră:

Aveți grijă atunci când amplasați corpul de iluminat TrueFlame în pământ. Nu încercați niciodată să faceți acest lucru cu un stâlp atașat la un știft. Orice deteriorare cauzată de încercarea de a plasa stâlpul în pământ dur nu este acoperită de garanție. Dacă solul este prea dur, acoperiți-l cu apă pentru a-l înmuia și faceți o gaură cu un obiect metalic puternic. Odată ce gaura este gata, împingeți țărșul în această gaură până când vârful circular al țărșului este la același nivel cu solul. Odată ce știftul este la locul său, îmbinați părțile tijei înainte de a atășa tijă la știft. Acum puteți agăța lampa pe cârlig.

#### Lanterne de încărcare cu USB

Înainte de a utiliza lanterna pentru prima dată, vă recomandăm să o încărcați complet prin USB. Dacă nu aveți acces la un dispozitiv de încărcare USB, lăsați pur și simplu lampa în aer liber (nu în spatele geamului sau sub lumină artificială) într-un loc luminos timp de 3 zile și verificați dacă a trecut o zi însorită înainte de a o utiliza pentru prima dată. Pentru a încărca lampa prin USB, localizați portul de încărcare USB de pe lampă, situat pe partea inferioară a jantei sub mâner. Îndepărtați cu atenție capacul de cauciuc și introduceți conectorul cablului USB furnizat. Conectați capătul cablului USB la adaptorul USB de pe perete sau la portul USB de pe computer. Asigurați-vă că lampa este oprită în timpul perioadei de încărcare USB. Lampa se va încărca complet în 3 ore. Nu lăsați lampa la încărcat nesupravegheată pentru perioade lungi de timp și deconectați dispozitivul de încărcare USB când încărcarea este completă. După îndepărtarea cablului de încărcare de la lampă, asigurați-vă că împingeți capacul de cauciuc înapoi în poziție. Pentru încărcarea USB viitoare, este extrem de important să uscați complet lampa înainte de a o conecta la încărcătorul USB.

#### Funcționarea corpului de iluminat

Localizați butonul de alimentare din cauciuc pe partea inferioară a lămpii:

Apăsăți și mențineți apăsat butonul timp de 3 secunde: lumina se aprinde în modul de luminozitate maximă (modul standard).

2. Apăsăți butonul: luminozitatea luminii va scădea, dar lampa va străluci de 2 ori mai mult (modul de economisire a energiei).

3. Apăsăți butonul: lampa se va stinge și nu se va mai aprinde automat până când nu va fi pornită din nou manual. Când lampa este oprită, lampa va continua să se încarce.

Lampa TrueFlame USB Solar Crook este complet automată, astfel încât, dacă o porniți, se va aprinde automat în fiecare noapte și se va stinge automat după 7 ore.

#### Mod de economisire

Modul de economisire a energiei reduce luminozitatea lămpii, permițând luminii să funcționeze de două ori mai mult decât în modul standard. Vă recomandăm să puneți lampa în modul de economisire a atunci când ceasul este dat înapoi toamna, apoi puteți utiliza modul standard atunci când ceasul este dat înainte primăvara. Modul de economisire a energiei ar trebui să fie utilizat pe tot parcursul anului dacă lampa dvs. se află într-o locație care nu primește multă, deși nu este deloc necesar dacă preferați să încărcați lumina prin USB.

Rețineți că lanterna solară TrueFlame USB Solar Crook Lantern se va aprinde în funcție de locația în care se află. Lanterna va avea probleme de funcționare mult timp după lăsarea întinericului dacă se află într-o locație umbră care nu primește prea multă directă. Amintiți-vă, Lanterna TrueFlame USB Solar Crook nu se va aprinde în lumina zilei și nu se va aprinde după lăsarea întinericului dacă există lumini aprinse în apropierea panoului solar. Acestea pot fi lumini din interiorul sau exteriorul casei dvs. sau de pe o proprietate învecinată.

#### Înlocuirea bateriei

Bateria din lanterna dvs. ar trebui să dureze cel puțin 2 ani, deci nu ar trebui să o înlocuiți înainte de această perioadă. După aproximativ 2 ani este posibil să observați că lampa nu se mai încarcă la fel de bine ca înainte, deci este timpul să înlocuiți acumulatorul. Asigurați-vă că înlocuiți bateria cu o baterie reîncărcabilă litiu-ion 18650 de 3,7 V. Dacă doriți, puteți alege o baterie cu o capacitate mai mare (valoare mAh mai mare), dar nu depășiți 2000 mAh. Când înlocuiți acumulatorul, întoarceți lampa în jos și așezați-o pe masă. Deșurbați cele patru șuruburi, ridicați cu atenție capacul și scoateți bateria veche. Asigurați-vă că introduceți noua baterie în mod corect, astfel încât capătul pozitiv al bateriei să se potrivească cu capătul pozitiv al suportului bateriei. Înlocuiți capacul și verificați dacă toate cele patru șuruburi sunt bine strânse. Este posibil ca noua baterie să nu vină preîncărcată, așa că încărcați lampa utilizând USB.

#### Rezolvarea problemelor

##### Nu-mi pot aprinde lumina:

Asigurați-vă că lampa este încărcată. Încărcați-o utilizând USB (vezi mai sus) sau lăsați lampa într-un loc luminos timp de 3 zile și asigurați-vă că a trecut o zi însorită înainte de a încerca din nou. Dacă lampa tot nu se aprinde, verificați există lumini în apropiere care să lumineze panoul solar după lăsarea întinericului și care ar putea opri aprinderea automată a lămpii. Dacă aveți îndoieli, duceți lampa înăuntru, așezați-o cu capul în jos pe masă și apăsați și mențineți apăsat comutatorul timp de 5 secunde. Plasarea lămpii cu capul în jos pe masă va acoperi complet panoul solar pentru a simula întinericul.