

Pocket LAN V3.0
Návod na použitie

Uistite sa, že je zariadenie vypnuté najmenej 5 minút pred inštaláciou.



Pred použitím si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku.





1. INŠTALÁCIA

- Odskrutkujte dve súčasti na zariadení Pocket LAN, vložte internetový kábel a potom pripojte konektor RJ45 k káblu. Tieto súčasti dotiahnite.
- Odstráňte kryt portu DONGLE v spodnej časti meniča. Zariadenie Pocket LAN je pripravené na inštaláciu.

➢ Zapojte zariadenie Pocket LAN do správneho portu meniča.

➢ Druhý koniec sieťového kábla pripojte k domácemu routeru. Uistite sa, že domáci router funguje správne.





Upozorňujeme, že smer spony musí byť správny.

01

02

03

04

05

2. MONITOROVANIE


➢SolaxCloudRegistráciaKrok 1: Pomocou smartfónu naskenujte nasledujúci QR kód alebo vyhľadajte v prehliadači kľúčové slovo „SolaxCloud“, aby ste si stiahli monitorovaciu aplikáciu.



idlo Nastavenia v rohu ap na a vyberte k. ožku „Vytvoriť nový ej časti aplikácie Monitoring App.

Krok 4: Zadajte alebo naskenujte registračné číslo a zadajte ďalšie informácie na dokončenie registrácie.


➢Monitorovacia webová stránka Krok 1: Uistite sa, že váš počítač alebo notebook je pripojený k sieti.



Krok 2: Otvorte prehliadač a zadajtewww.solaxcloud.com /


Krok 3: Vyberte si jazyk zobrazenia, prečítajte si používateľskú príručku a potom si vytvorte nový účet.

Názov produktu	PocketLAN
Model	PocketLANV3.0
Napájacie napätie	5 V DC
Menovitý výkon	0,9 W
Intervaly odosielania údajov	5 min
Šírka pásma	10/100 M
Hmotnosť	75 g
Rozmery	112 x 45,7 x 28,5 mm



Krok 4: Dokončite registráciu, prihláste sa, pridajte lokalitu a vykonajte ďalšie súvisiace operácie podľa pokynov v používateľskej príručke.

VZHLAD A ROZMERY



TECHNICKÉ ÚDAJE

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred inštaláciou sa uistite, že je odpojené všetko napájanie smerujúce do meniča.
Udržujte zariadenie mimo dosahu horľavých a výbušných materiálov. Neodstraňujte ho násilím a nevyhadzujte do odpadu.
Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa s týmto zariadením nehrali.

Označenie znamená, že výrobok sa nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Musí sa odovzdať do zberného miesta pre elektrický a elektronický odpad na recykláciu a likvidáciu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku prispievate aj k predchádzaniu potenciálne negatívnych dôsledkov pre životné prostredie a ľudské zdravie. Recyklácia materiálov pomáha chrániť naše prírodné zdroje. Ďalšie informácie týkajúce sa recyklácie tohto výrobku získate u svojho miestneho úradu, v miestnom zbernom dvore alebo v predajni, kde ste výrobok zakúpili.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY A ZODPOVEDNOSŤ

Obchodné podmienky Spoločnosť SolaX poskytuje štandardnú 24-mesačnú záruku. Platnosť tejto záruky začína dňom uvedeným na nákupnej faktúre. Spoločnosť SolaX poskytne záručný servis len vtedy, ak bude vadné zariadenie vrátené spoločnosti SolaX spolu s kópiou faktúry a dokladom o kúpe vystaveným predajcom. Okrem toho musí byť typový štítok zariadenia úplne čitateľný. Ak tieto požiadavky nie sú splnené, spoločnosť SolaX si vyhradzuje právo odmietnuť záručný servis.

Vylúčenie zodpovednosti Zárukové nároky sa nevzťahujú na priame alebo nepriame škody spôsobené: Používaním zariadenia spôsobom, na ktorý nie je určené, nesprávnou alebo nevyhovujúcou inštaláciou, nesprávnou prevádzkou a neoprávnenými úpravami zariadení alebo pokusmi o opravu.
Chýbajúca záručná karta a sériové číslo.
Prevádzka zariadení s poškodeným ochranným vybavením.
Vplyvu cudzích predmetov a vyššej moci.
Nedostatočnému vetraniu.
Nedodržanie príslušných bezpečnostných pokynov.

DÔKAZ O NÁKUPE

Túto stranu si uchovajte ako doklad o nákupe. Ďalšie podrobnosti nájdete v oznámení o registrácii záruky.

SolaXPowerNetworkTechnology (Zhejiang) Co., Ltd. ADRESA: Izba 506, Západná budova A, č. 525, Xixi Road,
Hangzhou, provincia Zhejiang, Čína 310007

Meno ..... Krajina .....

Telefónne číslo .....

PSČ .....

E-mail .....

Adresa .....

Sériové číslo produktu .....

Dátum uvedenia do prevádzky .....

Názov inštalačnej spoločnosti .....

Podpis .....

(príklad registračného čísla)

Krok 5: Kliknite na „Správa záruky“ a
Pridajte informácie o inštalácii, aby
ste získali záruku na vaše zariadenia.

Tel +86571 56260011
FAX +8657156075753
E-MAILservice@solaxpower.com
WEB www.solaxpower.com

614.00603.00