

ELAN

SOLAR DUAL ALB ȘI CALD LED

GHID DE UTILIZARE

ALB



Asigurați-vă că panoul solar este orientat spre sud sau cât mai aproape posibil de această direcție.



Curățați panoul solar din când în când



NU amplasați panoul solar în zone umbrite.



NU încărcăți în spatele sticlei

Vă mulțumim că ați ales ghirlanda solară Elan - alb dublu și alb cald. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizare.

Note importante

Aveți întotdeauna grijă când instalați lumina. Dacă aveți nelămuriri, vă rugăm să contactați distribuitorul sau un specialist pentru sfaturi.

Instalare

Îndepărtați toate ambalajele și puneți-le deoparte. Vă rugăm să analizați cu atenție locul în care doriți să instalați lumina înainte de a efectua modificări la proprietatea dvs. Este deosebit de important ca panoul solar să primească cât mai multă lumină solară posibil. Asigurați-vă că nu este obstrucționat de clădiri, garduri, copaci, magazii etc. sau de umbrele create de acestea. Dacă panoul solar este instalat într-o locație necorespunzătoare, este posibil să nu funcționeze la capacitate maximă.


Pentru a maximiza capacitatea bateriei, luminile trebuie încărcate la lumina directă a soarelui timp de cel puțin 8 ore, dacă este posibil, înainte de a fi utilizate pentru prima dată sau prin opțiunea de încărcare USB. Nerespectarea acestei recomandări poate scurta durata de viață a bateriei sau performanța luminii.

Luminile se vor aprinde/stinge automat atunci când sunt lăsate în poziția pornită. Vă rugăm să rețineți că este complet normal ca luminile să se aprindă în momente diferite, deoarece acest lucru depinde de viteza de încărcare în locația în care se află.

Mod de utilizare

1. Încărcați panoul solar expunându-l la lumina directă a soarelui timp de până la 3 zile. Puteți face acest lucru în timp ce lumina este setată în poziția OFF pentru a încărca complet bateria. După 3 zile, setați-l în poziția „ON”.
2. Luminile se vor încărca automat sub lumina directă a soarelui în timpul zilei și se vor aprinde noaptea.
3. Pentru a comuta între moduri, setați comutatorul în poziția „ON” și apăsați butonul „MODE”. Puteți face acest lucru și cu ajutorul telecomenzii incluse.
4. Dacă doriți să limitați durata de funcționare, puteți selecta temporizatorul de 3, 5 sau 8 ore de pe telecomandă.
5. Dacă doriți să prelungiți durata de funcționare a luminilor în timpul iernii sau dacă locația este nu este ideal pentru energia solară, atunci puteți reduce luminozitatea luminii cu ajutorul telecomenzii, existând 4 setări de luminozitate. Cu cât luminozitatea este mai redusă, cu atât durata de funcționare va fi mai lungă.

Butonul Mod
Modul curent
Senzor telecomandă



Comutator pornit/oprit
Priză USB
Indicator încărcător baterie

Notă: Pentru a verifica dacă comutatorul este corect în poziția „PORNIT”, va trebui să acoperiți panoul solar pentru a imita noaptea.

Informații despre baterie

Dacă produsul nu se aprinde corespunzător după 8-12 luni de utilizare, înlocuiți bateriile reîncărcabile, deoarece acestea pot fi slabe sau uzate. Bateria de care aveți nevoie este 1 bucată 18650, 1200 mAh 3,7 V. Pentru a înlocui bateriile, urmați instrucțiunile de mai jos:

1. Deșurubați capacul compartimentului bateriei folosind o șurubelniță Phillips (nu este inclusă).
2. Scoateți bateria descărcată și instalați o baterie nouă 18650, conform imaginii cu polaritatea +/-.
3. Puneți la loc capacul compartimentului bateriei, înșurubați-l și asigurați-vă că este bine fixat.

Depanare

Asigurați-vă că nu există surse de lumină în apropiere care să lumineze panoul solar după lăsarea întinericului. Acestea pot fi lumini interioare/exterioare puternice din proprietatea dvs. sau a vecinilor, sau lumini stradale.

Dacă nu sunteți sigur, duceți lumina în interior și testați-o într-o cameră întunecată.

Dacă întâmpinați deseori probleme cu lumina, puteți rezolva singur problema urmând ghidul nostru de depanare. Dacă panoul solar al luminii este amplasat într-o locație necorespunzătoare, aceasta va funcționa cu dificultate, dar asta nu înseamnă că unitatea are o defecțiune. Rețineți că lumina va fi livrată cu o anumită încărcare și va funcționa probabil câteva zile, chiar dacă panoul solar este amplasat într-o locație necorespunzătoare. Încercați sfaturile de depanare de mai jos înainte de a contacta distribuitorul.

Procedura de reîncărcare

1. Verificați de două ori amplasarea panoului solar pentru a vă asigura că se află într-o locație liberă și orientată cât mai mult spre sud.
2. Opriti lumina de la întrerupător și lăsați-o să se reîncarce timp de 3-5 zile, asigurându-vă că a trecut o zi însorită.
3. După 3-5 zile, reveniți la lampă și porniți-o din nou de la întrerupător.
4. Dacă lumina dvs. încă nu se aprinde după lăsarea întinericului, vă rugăm să contactați distribuitorul dvs.

Întreținere

Curățați suprafața panoului solar și lentila luminii cu o cârpă moale, ușor umezită. Nu utilizați agenți de curățare corozivi sau soluții chimice, deoarece acestea pot deteriora suprafețele și afecta funcționarea. Mențineți panoul solar curat, fără murdărie, resturi și zăpadă.

Atunci când instalați ghirlandele luminoase, este esențial să integrați structuri de susținere la fiecare 2,5-3,5 metri pentru a preveni solicitarea și potențiala rupere cauzată de greutatea ghirlandelor nefixate. Puteți realiza acest lucru utilizând stâlpii Farnworth, stâlpii pentru ghirlande sau cârligele pentru instalarea pe garduri și pereți sau utilizând o bucată de sârmă, sfoară sau fir de pescuit. Dacă intenționați să înfășurați luminile în jurul copacilor, asigurați-vă că nu înfășurați șirul prea strâns; pe măsură ce trunchiul copacului crește, diametrul său va crește, ceea ce poate exercita o tensiune excesivă asupra șirului în timp. Respectarea acestor instrucțiuni este esențială, deoarece nerespectarea lor poate invalida garanția.

Instrucțiuni de siguranță

Solar Centre nu își asumă nicio răspundere pentru daunele rezultate din utilizarea acestui produs și nici pentru daunele materiale sau vătămările corporale cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea acestor instrucțiuni.

Conversia și/sau modificarea neautorizată a unității poate fi periculoasă și va invalida garanția. Pentru a evita deteriorarea vederii, nu priviți direct sursa de lumină. Acest dispozitiv nu este o jucărie și trebuie păstrat la îndemâna copiilor. Nu scufundați dispozitivul în apă și nu îl expuneți la temperaturi extreme (sub -25 °C sau peste 50 °C).

Pentru asistență clienți, vă rugăm să contactați:

The Solar Centre Ltd
44-46 Coldharbour Lane
Harpenden
Hertfordshire
AL5 4UN

T: 01727 743200
W: solarcentre.co.uk
E: info@solarcentre.co.uk

