

MANUAL DE UTILIZARE

Victron Energy

suport pentru siguranțe ANL

Suportul pentru siguranțe ANL de la Victron Energy este un suport special conceput pentru fixarea siguranțelor de tip ANL. Acest suport este fabricat din materiale de calitate și asigură o protecție fiabilă a echipamentelor electrice împotriva supratensiunii și suprasarcinii. Acest manual oferă informații detaliate despre instalarea și utilizarea suportului pentru siguranțe ANL de la Victron Energy.

Notă: Înainte de a instala suportul pentru siguranțe ANL, asigurați-vă că ați deconectat alimentarea cu energie electrică și că respectați măsurile de siguranță.

Instalare:

1. Alegeți un loc potrivit pentru instalarea suportului pentru siguranțe ANL, care să fie aproape de echipamentul electric protejat.
2. Fixați suportul în locul ales folosind orificiile de montare de pe fața suportului și șuruburi/piulițe.
3. Asigurați-vă că suportul este fixat ferm și în siguranță.

Conectarea siguranțelor:

1. Ridicați capacul suportului pentru siguranțele ANL.
2. Introduceți siguranța ANL în suport astfel încât să atingă suficient ambele borne polare.
3. Asigurați-vă că siguranța este conectată corect și fixată ferm în suport.
4. Închideți capacul suportului și asigurați-vă că este închis corect.

Note de utilizare:

- Înainte de a înlocui sau repara siguranța ANL, deconectați întotdeauna alimentarea de la echipamentul electric.
- La alegerea siguranței ANL, respectați specificațiile echipamentului electric și ale producătorului siguranței.


Atenție:

- Instalarea și întreținerea echipamentelor electrice trebuie efectuate numai de un electrician calificat.
- Respectați normele de siguranță și instrucțiunile producătorului atunci când lucrați cu echipamente electrice.


Acest manual ar trebui să ofere informații de bază despre instalarea și utilizarea suportului Victron Energy pentru siguranțele ANL. În cazul unor neclarități sau întrebări suplimentare, contactați serviciul de asistență pentru clienți Victron Energy sau solicitați sfatul unui electrician calificat.

Siguranțe MIDI, MEGA și ANL și suporturi pentru siguranțe


www.victronenergy.com




Suport pentru siguranță MIDI





Siguranță MIDI




Suport pentru siguranță MEGA



Siguranță MEGA



Suport pentru siguranță ANL



Siguranță ANL

Siguranțe MIDI 32 V	Cădere de tensiune aprox.	Rezistență la rece
Siguranță MIDI 100 A/32 V	60 mV	0,45 mΩ
Siguranță MIDI 125 A/32 V	60 mV	0,30 mΩ
Siguranță MIDI 150 A/32 V	80 mV	0,30 mΩ
Siguranță MIDI 200 A/32 V	80 mV	0,25 mΩ
Siguranțe MIDI 58 V	Cădere de tensiune aprox.	Rezistență la rece
Siguranță MIDI 60 A/58 V	70 mV	0,9 mΩ
Siguranță MIDI 100 A/58 V	70 mV	0,45 mΩ

Siguranțe MEGA 32 V	Cădere de tensiune aprox.	Rezistență la rece
Siguranță MEGA 60 A/32 V	120 mV	1,5 mΩ
Siguranță MEGA 80 A/32 V	90 mV	0,7 mΩ
Siguranță MEGA 100 A/32 V	90 mV	0,6 mΩ
Siguranță MEGA 125 A/32 V	90 mV	0,4 mΩ
Siguranță MEGA 150 A/32 V	90 mV	0,35 mΩ
Siguranță MEGA 175 A/32 V	90 mV	0,3 mΩ
Siguranță MEGA 200 A/32 V	80 mV	0,25 mΩ
Siguranță MEGA 225 A/32 V	80 mV	0,22 mΩ
Siguranță MEGA 250 A/32 V	80 mV	0,2 mΩ
Siguranță MEGA 300 A/32 V	80 mV	0,17 mΩ
Siguranță MEGA 400 A/32 V	70 mV	0,13 mΩ
Siguranță MEGA 500 A/32 V	70 mV	0,1 mΩ
Siguranțe MEGA 58 V	Cădere de tensiune aprox.	Rezistență la rece
Siguranță MEGA 125 A/58 V	90 mV	0,4 mΩ
Siguranță MEGA 200 A/58 V	80 mV	0,25 mΩ
Siguranță MEGA 250 A/58 V	80 mV	0,2 mΩ
Siguranță MEGA 300 A/58 V	80 mV	0,17 mΩ

Siguranțe ANL 80 V	Cădere de tensiune aprox.	Rezistență la rece
Siguranță ANL 400A/80V	125 mV	0,3 mΩ
Siguranță ANL 500 A/80 V	100 mV	0,25 mΩ

Distribuitor:

Neosolar spol. s r.o.
Pávovská 5456/27a Jihlava
58601

Tel.: +420 567 313 652
E-mail: info@neosolar.cz

www.neosolar.cz

Număr de serie:

Versiune
Data

:
:

Victron Energy B.V.
De Paal 35 | 1351 JG Almere
PO Box 50016 | 1305 AA Almere | Olanda

Telefon +31 (0)36 535 97 00
Serviciul clienți : +31 (0)36 535 97 03
Fax : +31 (0)36 535 97 40

E-mail : sales@victronenergy.com

www.victronenergy.com