# UŽIVATELSKÝ MANUÁL

**Cestovní nabíjecí stanice Immax NEO LITE**
**pro elektromobily EV/PHEV AC Type 2 22kW Tuya**

**NSE003**

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Pracovní napětí: 380V~480V AC (3 fáze)
Pracovní proud: 32A (3 fáze) max
Ochrana proti přepětí: 265V (1 fázové napětí)
Ochrana proti podpětí: 175V (1 fázové napětí)
Nadproudová ochrana: ≥110% jmenovitý proud
Ochrana proti úniku: AC/A+DC6mA
Ochrana proti zemnímu spojení: Ano
Ochrana proti blesku: Ano
Odolnost proti vodě: IP67 Type 2 konektor / IP54 nabíječka / IP44 průmyslová zástrčka CEE
LCD: 2.8" displej
Napájení: 22KW Max
Provozní teplota: -25°C~+55°C
Provozní vlhkost: 5%~95%
Pracovní nadmořská výška: <2000m
Režim komunikace: Wifi / Bluetooth / TUYA
Typ konektoru: Type 2 / Mode 2
Ochrana proti přehřátí: Ano
Kabelový svazek: 5*6mm2 + 1*0.25mm2
Délka kabelu: 5m

## VŠEOBECNÉ POKYNY

Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní pokyny, přečtěte si ji před použitím nabíječky. Tyto pokyny si prosím uschovejte. Tato příručka musí být považována za nedílnou součást zařízení a musí být vždy k dispozici všem, kteří se zařízením přicházejí do styku. Příručka musí být vždy přiložena k zařízení, a to i při jeho předání jinému uživateli.
Určené použití
Tento výrobek je určen pro občasné DOBÍJENÍ elektrických vozidel. Není určen k trvalému nabíjení.

## SPECIFIKACE

Nabíječky pro elektromobily obecně nevyžadují každodenní nebo pravidelnou údržbu. Nabíječku otírejte měkkým suchým hadříkem.
Nepoužívejte vodu, žíravé chemické látky ani agresivní čisticí prostředky. Před čištěním odpojte zařízení od napájení střídavým proudem.
Zajistěte, aby byla nabíječka EV uložena na suchém místě.

## VAROVÁNÍ

Před použitím tohoto výrobku si přečtěte všechny pokyny v této příručce.
Děti by měly být pod dohledem, pokud se nacházejí v blízkosti nabíječky během jejího zapojení. Neumisťujte nabíječku EV do blízkosti výbušných, hořlavých materiálů, chemických výparů nebo potenciálně nebezpečných materiálů.
Výrobek musí být uzemněn. Pokud by došlo k jeho poruše nebo závadě, uzemnění zajišťuje cestu nejmenšího odporu pro elektrický proud a snižuje tak riziko úrazu elektrickým proudem. Přístroj detekuje přítomnost správného uzemnění a v případě jeho odpojení nebude fungovat.
-Nepoužívejte nabíječku s poškozeným výstupním kabelem, konektorem nabíječky nebo modulem.
-Nerozebírejte vnitřní součásti nabíječky EV bez povolení, dojde tím ke ztrátě záruky.
-Vždy umístěte výstupní kabel nabíječky tak, aby jej nebylo možné přejet, šlápnout na něj nebo o něj zakopnout, poškozen nebo jinak namáhán.
- Před čištěním nabíječky ji odpojte od elektrické zásuvky. Chcete-li nabíječku vyčistit, otřete ji čistým hadříkem navlhčeným vodou nebo jemným roztokem čisticího prostředku vhodného pro použití na automobilové díly. Nepoužívejte chemické látky ani rozpouštědla.
-Neponořujte ovládací skříňku ani nabíjecí konektor do vody.

## SCHÉMA PRODUKTU




## RYCHLÝ PRŮVODCE NABÍJENÍM



1. Správně zapojte nabíječku do zásuvky




2. Dvojklikem nastavte požadovaný proud (ampéry).



3. Připojte k vozidlu

## SVĚTELNÝ INDIKÁTOR

Zelená svítí - Připojeno - Nabíječka připojena

Zelená bliká– Připojeno - Nabíječka je správně připojena k vašemu vozidlu

Blikající modře - Nabíjení - Nabíječka nabíjí vaše vozidlo

Modrá - Plné nabití - Vaše vozidlo je plně nabité

Výrobce a dovozce: IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU
www.immax.cz
Navrženo v České republice, vyrobeno v Číně

# UŽIVATELSKÝ MANUÁL

**Cestovní nabíjecí stanice Immax NEO LITE pro elektromobily EV/PHEV AC Type 2 22kW Tuya**

**NSE003**

## NÁVOD K OBSLUZE

1. Zasuňte zástrčku do zásuvky, aby se zařízení zapnulo, ale nabíjecí pistoli nevkládejte zatím do auta. Obrazovka se rozsvítí. Ve spodní části obrazovky se zobrazí „idle" (neaktivní) zeleně, což znamená, že nabíjení nezačalo. Kontrolka provozu (funkční tlačítko) bude také svítit zeleně.

2. Stiskněte funkční tlačítko na 3 sekundy pro vstup do nabídky funkcí. V nabídce se zobrazí následující možnosti: Time reservation - plánované nabíjení (časovač), Change current - volitelná hodnota nabíjecího proudu, Ground Protection - ochrana proti přepětí a Ungrouded use - bez ochrany proti přepětí, Release wifi – zapnutí WiFi připojení. Vybraná funkce se označí fialově. Kliknutím se přesouvá na další položku, dlouhým stisknutím se provádí výběr zvolené funkce.

3. Chcete-li nastavit nabíjecí proud, stiskněte funkční tlačítko na 3 sekundy pro vstup do nabídky funkcí. Opakovaným kliknutím se přesuňte na možnost Change current, dlouze stiskněte funkční tlačítko pro otevření nabídky nastavení nabíjecího proudu a opakovaným kliknutím vyberte jednu z hodnot proudu 32/16/13/10/8A . Po výběru stiskněte funkční tlačítko na 3 sekundy pro potvrzení nabíjecího proudu a návrat na domovskou obrazovku. Na displeji se zobrazí zvolená hodnota proudu.

4. Chcete-li nastavit plánované nabíjení (časovač), stiskněte funkční tlačítko na 3 sekundy pro zobrazení nabídky funkcí. Kliknutím se přesuňte na možnost Time reservation, dlouhým stisknutím otevřete nastavení času a opakovaným krátkým stisknutím nastavte odložení doby nabíjení v rozmezí 1 až 6 hodin. Po výběru stiskněte dlouze funkční tlačítko pro potvrzení naplánovaného odložení začátku nabíjení a návrat na domovskou obrazovku. Na displeji se zobrazí Delay...a začne odpočítávání doby do začátku nabíjení. Pokud znovu stisknete funkční tlačítko na dobu 3 vteřiny dojde ke zrušení funkce časovače.

5. Po nastavení zasuňte nabíjecí konektor do elektromobilu. Funkční tlačítko bude modře blikat, ve spodní části obrazovky se zobrazí Connect…, což znamená nabíjení elektromobilu. Po plném nabití bude funkční tlačítko svítit modře a na displeji se zobrazí Charger Finish.

## APLIKACE TUYA

Uživatelé budou moci snadno ovládat a sledovat nabíjení svého elektromobilu prostřednictvím aplikace Tuya. Přístup k funkcím jako jsou plány nabíjení, záznamy o nabíjení a stavy, personalizované pro každého uživatele.

Poznámka: Pokyny k aplikaci Tuya se mohou změnit z důvodu aktualizace, které mohou změnit jeho rozhraní a funkce, stejně jako se liší v závislosti na použitých zařízeních.


Stáhněte si aplikaci vyhledáním „Immax NEO PRO v Apple Store / Play Store nebo naskenováním QR kódu níže ke stažení.

## REGISTRACE / PŘIHLÁŠENÍ

Pomocí stávajícího účtu


Po stažení aplikace si můžete zaregistrovat nový účet nebo se přihlásit pomocí stávajícího účtu. Klikněte na Registrovat, zobrazí sse Tuya Privacy Policy, klikněte na Agree a přejděte na stránku Tuya, klikněte na tlačítko Souhlasím a přejděte na stránku s registrací pomocí čísla mobilního telefonu nebo emailové adresy.

Zadejte Vaše vaše číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu.
Do vaší emailové schránky vám přijde ověřovací kód.
Pokud již máte účet, zvolte „Přihlásit se pomocí existujícího účtu" a zadejte v aplikaci.




## KONEKTIVITA

Povolte v aplikaci připojení přes Bluetooh a Wifi, aby byla možná komunikace s vaším zařízením.




Výrobce a dovozce: IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU
www.immax.cz
Navrženo v České republice, vyrobeno v Číně

# UŽIVATELSKÝ MANUÁL

**Cestovní nabíjecí stanice Immax NEO LITE pro elektromobily EV/PHEV AC Type 2 22kW Tuya**

**NSE003**

## PŘIDAT ZAŘÍZENÍ

Zařízení můžete přidat kliknutím na „Přidat zařízení" nebo kliknutím na „+" na vrcholu. (zapnutím Bluetooth usnadníte najít zařízení nebo další rychlé přidání zařízení).




Poznámka: V případě selhání nebo uplynutím časového limitu vyhledávání zkontrolujte, zda je smartphone připojen k síti WiFi a router pracuje ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz, nebo pokud se připojení Bluetooth nezdařilo kvůli příliš velké vzdálenosti smartphonu od nabíjecí stanice.


## OVLÁDÁNÍ

Přístup k funkcím a správě zařízení. Kliknutím na ikonu zařízení, které hledáte, vstoupíte do rozhraní pro ovládání zařízení. Při prvním připojení se zobrazí standardní nabídka výběru. Můžete vybrat standardní režim a upravit dobu nabíjení nebo vybrat manuální režim. Pokud vyberte druhý z uvedených režimů, po připojení vašeho vozidla se zahájí nabíjení.

## REŽIM NABÍJENÍ

(1). Manuální režim: ovládání nabíječky zapínáním a vypínáním v aplikaci.
(2). Plán: naprogramované nabíjení.








1 - upravit
2 - režim nabíjení
3 - stav nabíjení
4 - zapnutí / vypnutí napájení
5 - režim nabíjení
6 - hodnota celkového výkonu
7 - hodnota napětí
8 - hodnota proudu
9 - hodnota výkonu
10 - hlavní strana
11 - záznamy
12 - nastavení

Výrobce a dovozce: IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU
www.immax.cz
Navrženo v České republice, vyrobeno v Číně

## ZÁZNAM O ČINNOSTI

Můžete si zobrazit záznam o nabíjení, dobu nabíjení, nabitého výkonu a další.
Poznámka: Zobrazí se pouze informace, které jsou zapnuty nebo vypnuty prostřednictvím aplikace a zaznamenány v protokolu nabíjení.
Když je nabíjení aktivováno pomocí tlačítko, není protokol nabíjení zaznamenán.






Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte uživatelský návod a uchovejte jej pro další použití. Lampu používejte v souladu s návodem. Máte-li dotaz nebo potřebujete-li poradit, kontaktujte nás na podpora@immaxneo.cz

Výrobce a dovozce: IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU
www.immax.cz
Navrženo v České republice, vyrobeno v Číně